VEX140 Horizontal *mit Elektro-Heizregister HCE*







Elektro-Heizregister HCE 140-14,4 kW
Als Einzelteile mitgeliefert Zubehör:
Absperrklappe, LS315-24, (LSA für Fortluft)
Absperrklappe, LS315-24, (LSF für Außenluft)
Absperrklappe, LS315-24, mit Rückstellfeder (LSFR für Außenluft)
Absperrklappe, LS315-24, mit Rückstellfeder (LSAR für Fortluft)
stck. Brandthermostat, BT40
stck. Brandthermostat, BT50
stck. Brandthermostat, BT70
stck. TOUCH-panel, EON-TOUCH-6
stck. TOUCH-panel, EON-TOUCH-8
stck. Konstantdruckregelung, EON-PRESSUR
☐ Montagesockel, MS-VEX140H
Feuchtefühler, EON-RH
CO ₂ -fühler, EON-CO2
☐ Temperatursensor, EON-TS-DUCT
Temperatursensor, EON-TS-ROOM
X DISPLAY-Panel (bei Auslieferung liegt das Panel im Anschlusskasten)
Lfd. Nr.:

Das Gerät umfaßt bei Lieferung

Gemäss VDI 6022 begutachtet und zugelasser

Vereisungsüberwachung, DEFROST Elektro-Heizregister HCE 140-7,2 kW

(Werksmontiert):

Luftmengeregelung, AFC

Originalbetriebsanleitung



Produktionsauftrag Nr: ____ Verkaufsauftrag Nr.: ____



1. Produktinforma	tion	
	1.1 Anwendung	
	1.2 Anforderungen an die Umgebung	
	1.2.1 Platzbedarf	
	1.2.2 Anforderungen an die Unterlage	
	1.2.3 Anforderungen an das Kanalsystem	
	1.3 Beschreibung	
	1.3.1 Die Funktion des Lüftungsgerätes	
	1.3.2 Aufbau des Lüftungsgerätes	
	1.4 Hauptabinessungen.	. 10
₹• }		
2. Handling		
_	2.1 Auspacken	. 12
	2.2 Transport	. 12
	2.2.1 Transportmaße	. 13
<i>چ</i> مر		
4.54°C		
3. Mechanische M	ontago	
3. Wiednamsche Wi	อกเลge 3.1 Aufstellung	45
	3.1.1 Aufstellung direkt auf dem Fußboden	
	3.1.2 Aufstellung auf Montagesockel	
	3.2 Kondensatabfluß	
	3.3 Hygieine (gilt nur für VEX100VDI)	
	3.3.1 Messung des Druckverlustes über Filter (gilt nur für VEX100VDI)	
a	,	
4		
4. El-Installation		
	4.1 Umfang der Installation	
	4.2 Anschluß an Versorgungsspannung	
	4.2.1 Vorsicherung und Versorgungskabel	
	4.3 Anschlußkasten	
	4.3.1 Bauteile im Anschlußkasten	
	4.3.2 Anschlußdiagramm für Spannungsversorgung und Anschlußkasten	
	4.3.3 Kabelplan	
	4.3.5 Elektrischer Anschluß des EON-BUS	
	4.4 Anschluß an Klemmen EON-extern	
	4.4.1 Anschluß des DISPLAY-Panels	
	4.4.2 Anschluß des TOUCH-Panels.	
	4.4.3 Einstellung von Adresse und Funktion am TOUCH-Panel	
	4.4.4 Bedarfsregelung über Konstantdruckregelung	
	4.4.5 Bedarfsregelung über CO2-Messung	
	4.4.6 Bedarfsregelung über Feuchtemessung	. 29
10.7		
/ /		
5 July atula la malama	and Dadienses	
5. Inbetriebnahme		
	5.1 Inbetriebnahme	
	5.2 Einstellungen der Luftmengenregelung	
	5.2.1 Meßpunkte zur Bestimmung der Luftmenge	
	5.2.2 Balance (Menü 514) (Ab-/Zuluftverhältnis)	
	5.2.4 Komforteinstellung in Menü 1	
	5.2.5 Erneutes Anschließen von EON-Modulen.	
	5.2.6 Kompensierung der Luftmenge	
	5.2.7 Außentemperaturabhängige Kompensierung (Menü 54)	
	5.2.8 CO2-abhängige Kompensering der Luftmenge (Menü 55)	



	5.2.9 Feuchteabhängige Kompensierung der Luftmenge (Menü 56)	37
	5.3 Einstellungen der Temperaturregelung	
	5.3.1 Temperaturregelung	
	5.3.2 Grenzen für die Zulufttemperatur	
	5.3.3 Grenzen für das Innenklimaniveau	
	5.3.4 Regelung der Zulufttemperatur	
	5.3.5 Raumtemperaturregelung	
	5.4 Sicherheitsfunktionen	
	5.4.1 Sicherheitsfunktionen für HCE	
	5.4.2 Erfassung von Vereisung im Kreuzstromwärmetauscher	
	5.4.3 Enteisungsfunktion	
	5.4.4 Betriebsart im Brandfall	
	5.4.5 BT, Brandthermostate	
	,	
	5.5 Service 5.5 A Lists of the service 5.5 No. 1 Markets	
	5.5.1 Liste über angeschlossene EON-Module	
	5.5.2 Sprachenwahl	
	5.6 Display-Panel	49
	5.6.1 DISPLAY-Einheit - QUICKGUIDE für VEX100 Serie	
	5.6.2 Bedienung des DISPLAY-Panels	
	5.6.3 Bedienebenen	
	5.6.4 Umschalten zwischen den Bedienebenen (Benutzer/Techniker/Spezialis	
	5.7 Einstellen der Wochenuhr - Menü 423	
	5.8 TOUCH-Panel	
	5.8.1 TOUCH-Panel - QUICKGUIDE VEX100 Serie	55
	5.8.2 Dioden	
	5.8.3 Änderung des Innenklimaniveaus über das TOUCH-Panel	
	5.9 Einstellen von Filterüberwachungen	57
6. Wartung		
o. Waitang	6.1 Meßpunkte für Druck, Temperatur und Luftmenge	50
	6.2 Wartungsschema	
	6.2.1 Reinigung der Ventilatoren	
	6.2.2 Reinigung des Heizregisters	
	0.2.3 Neinigung des Nieuzstromwarmetauschers	02
7. Fehlersuche		
	7.1 Reset von Alarmen	65
$\mathring{\mathcal{Z}}$		
8. Technische Da	aten	
	8.1 Gewicht, Korrosionsklasse, Motorklappe, etc	70
	8.2 Elektro-Heizregister	
	8.3 Kapazitätsdiagramme	
	8.4 Ersatzteilliste und Bestellen von Ersatzteilen.	

Verbotssymbol



Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Verbotssymbol gekennzeichnet sind, ist mit Lebensgefahr verbunden.

Gefahrensymbol



Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet sind, ist mit Risiko für Personen- bzw. Sachschäden verbunden.

Geltungsbereich dieser Anleitung

Diese Anleitung gilt für Lüftungsgeräte von EXHAUSTO. Für mitgeliefertes Zubehör und zusätzliche Ausrüstung wird auf die entsprechende Betriebsanleitung dieser Erzeugnisse verwiesen.

Die Sicherheit von Personen und Ausrüstung sowie einwandfreier Betrieb des Lüftungsgerätes wird durch Befolgen der Anweisungen dieser Betriebsanleitung gewährleistet. Die EXHAUSTO A/S lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die auf Verwendung gegen die Anweisungen und Weisungen dieser Betriebsanleitung zurückzuführen sind.

Zubehör

Aus der Ankreuzliste auf der Vorderseite geht das mit dem Lüftungsgerät mitgelieferte Zubehör hervor.

Hinweis

Bei Nachmontage von EXHAUSTO-Zubehörkomponenten, sind diese bitte in die Liste auf der Vorderseite einzutragen.

Definition

In der Typenbezeichnung steht \underline{R} für rechts, was bedeutet, daß die Zulufteinheit auf der rechten Geräteseite angeordnet ist (Sicht auf Wartungstür). Sollte die Zuluftseite auf der linken Seite angeordnet sein, wird dies mit \underline{L} für links bezeichnet.

Abbildungen

Aus der unteren rechten Ecke der Abbildungen dieser Betriebsanleitung geht hervor, ob das dargestellte Gerät ein Rechts- oder ein Linksgerät ist.

Warnhinweise:

Nicht öffnen...



Wartungstüren erst nach Abschalten der Versorgungsspannung am Wartungsschalter öffnen.

Verbotene Anwendungs-bereiche



Das Lüftungsgerät darf nicht zum Transport von Festpartikeln oder in Bereichen mit Risiko für explosive Gase benutzt werden.

Kein Kanalanschluß



Falls ein oder mehrere Stutzen nicht an einen Kanal angeschlossen werden, muß eine Schutznetz mit einer Maschenweite von maximal 20 mm an den Stutzen montiert werden.


Das VEX-Gerät während des Betriebs verschlossen halten

Während des Betriebs muss das VEX-Gerät stets geschlossen sein:

- entweder am Schlosszylinder im Handgriff,
 <u>Nicht vergessen:</u> den Schlüssel vom Schloss abziehen!
- oder mit einem Vorhängeschloss. Dazu den Vorhängeschlossbeschlag im Handgriff benutzen.



Bezeichnungen in der Anleitung



Komponenten- bezeichnung	Funktion	Komponenten- bezeichnung	Funktion
HCE	Elektro-Heizregister	TE11	Temperaturfühler Abluft
TSA70	Überhitzung Elektro- Heizregister (automatischer Reset)	TE21	Temperaturfühler Außenluft
TSA90	Überhitzung Elektro- Heizregister (manueller Reset)	TE12	Temperaturfühler Forluft
GV1	Bypaßklappe	TE22	Temperaturfühler Zuluft
PDS1	Filterwächter Abluft	EON-DISPLAY	DISPLAY-Panel
PDS2	Filterwächter Außenluft	EON-TOUCH	TOUCH-Panel
PDT1	Druckmessung Kreuzstrom- wärmetauscher (Vereisung)	EON-TS-ROOM/ EON-TS-DUCT	Temperaturfühler Raum/ Abluftkanal
AFC1	Luftmengenregelung Abluft	EON-CO2-ROOM/ EON-CO2-DUCT	CO² Fühler Raum/ Abluftkanal
AFC2	Luftmengenregelung Zuluft	EON-PRESSURE	Druckfühler für Konstant druckregelung
M1	Abluftmotor	EON-RH-ROOM	Feuchtefühler Raum
M2	Zuluftmotor	LSF/LSFR	Absperrklappe Außenluft
TSA1	Überhitzung Abluftmotor	LSA/LSAR	Absperrklappe Fortluft
TSA2	Überhitzung Zuluftmotor	BT40/BT50	Brandthermostat 40°C/ 50°C (Abluft)
		BT70	Brandthermostat 70°C (Zuluft)



1. Produktinformation

1.1 Anwendung

Komfortlüftung

Das EXHAUSTO-Lüftungsgerät wird für Lüftungszwecke im Bereich Komfortlüftung eingesetzt. Der Temperatureinsatzbereich des Gerätes liegt zwischen -30 °C...35 °C Außenlufttemperatur.

Verbotene Anwendungsbereiche Das Lüftungsgerät darf nicht zum Transport von Festpartikeln oder in Bereichen mit Risiko für explosive Gase benutzt werden.


1.2 Anforderungen an die Umgebung

Aufstellung

Das Gerät ist serienmäßig für die Aufstellung in Gebäuden (Trockenräumen) vorgesehen.

1.2.1 Platzbedarf

In der untenstehenden Übersicht ist der Platzbedarf angegeben, der zum Öffnen der seitenmontierten Türen zwecks Wartung des Gerätes einschließlich Filtertausch, Reinigung des Kreuzstromwärmetauschers u.a.m. erforderlich ist.



NB!

Aus Rücksicht auf Wartung wird eine lichte Höhe von Minimum 200 mm über den Anschlußkasten des Gerätes benötigt.

1.2.2 Anforderungen an die Unterlage

Beim Aufstellen des Gerätes direkt auf der Unterlage, d.h. ohne Montagesockel (Zubehör), werden folgende Anforderungen an die Unterlage gestellt:

- eben
- · waagerecht (+/- 3 mm pro Meter)
- hart
- schwingungsresistent

Abfluß Kondensatabfluß, siehe Kapitel "Mechanische Montage".

1.2.3 Anforderungen an das Kanalsystem

Das Kanalsystem ist mit Schalldämpfern nach den Vorgaben des Projektverant-Schalldämpfer

wortlichen gemäß den Vorschriften für den Einsatzort auszuführen.

Kanalbiegungen können unmittelbar im Anschluß an das Gerät montiert werden, da die Biegungen

Luft im Stutzen ein einheitlich niedriges Geschwindigkeitsprofil aufweist, welches einen

minimalen Systemdruckverlust ergibt.

Isolierung Das Kanalsystem ist aus folgenden Gründen zu isolieren

Kondensation

Schallemission

Wärme-/Kälteverlust

Kondens Bei sehr hoher Luftfeuchte in der Fortluft kann es zu Kondensbildung im Fortluftkanal

kommen. EXHAUSTO empfiehlt, dass ein Kondensatabfluss an der tiefsten Stelle des

Fortluftkanals errichtet wird.

Kein Kanalanschluß



Falls ein oder mehrere Stutzen nicht an einen Kanal angeschlossen werden, muß ein Schutznetz mit einer Maschenweite von maximal 20 mm an den Stutzen montiert werden.

1.3 Beschreibung

1.3.1 Die Funktion des Lüftungsgerätes

Das Lüftungsgerät ist stufenlos regelbar und hat einen niedrigen Energieverbrauch. Innenklimaniveau Die Regelung verfügt über drei Innenklimaniveaus:

Innenklima- niveau	Energie- einsparung	Personen im Raum	Luftaus- tausch *)	Temperaturabweichung von der gewünschten Raumtemperatur*)
Ventilation abgeschaltet	-	Nein	Keine Ventilation	Keine Regelung der Raumtemperatur
Economy	Große	Nein	Niedrig, Stufe 1	Größere zugelassene Temperaturabweichung *)
Standby	Geringe	Nein	Niedrig, Stufe 1	Kleine zugelassene Temperaturabweichung*)
Comfort	Keine	Ja	Hoch, Stufe 1-10	Genaue Temperatur

^{*)} Luftaustausch und Temperaturabweichung werden an dem DISPLAY-Panel eingestellt, siehe den Abschnitt "DISPLAY-Panel" sowie die Zusatzanleitung "Alarmliste und Menüübersicht für VEX 140-150-160-170".

Das aktuelle Innenklimaniveau lässt sich auf vierfache Weise regeln:


- Über einen Wochenplan, der auf der Grundlage der Wünsche an den Betrieb der Anlage über das DISPLAY-Panel in die Wochenuhr der Automatik programmiert
- Über ein TOUCH-Panel im Raum. Durch Betätigen des TOUCH-Panels wird an die Regelung signalisiert, daß sich Personen im Raum befinden bzw. diesen verlassen.
- Über DDC-Anlage und LONWORKS[®]. LONWORKS[®]-Anleitung kann von EXHAUSTO angefordert werden.
- über ITool, ein Modem- oder TCP/IP-gestütztes Netzwerk, das ein oder mehrere Geräte über einen PC (oder ein Handy) überwachen und regeln kann.


Siehe den Abschnitt "Inbetriebnahme und Bedienung".



1.3.2 Aufbau des Lüftungsgerätes

Übersichtszeichnung Die folgende Zeichnung zeigt den Aufbau des Gerätes (ohne Wartungstüren)





Pos. Nr.	Bauteil	Funktion
1	Stutzen 2,1,A	Stutzen für Außenluft. Der Stutzen läßt sich auch oben auf dem Gerät anordnen (2,1,B).
2	Absperrklappe LS	Absperrklappe - Außenluft, LSF (Zubehör).
3	Filter für Außenluft	Filtriert die Außenluft.
4	Bypaßklappe mit Motor	Bei Betrieb mit Wärmerückgewinnung ist die Bypaßklappe geschlossen, so daß die Luft durch den Kreuzstromwärmetauscher geleitet wird. Bei Bypaßbetrieb ist die Klappe offen, und die Luft wird an dem Wärmetauscher vorbeigeleitet.
5	Stutzen 1,1,A	Stutzen für Abluft. Der Stutzen läßt sich auch unten im Gerät anordnen (1,1,B).
6	Kondensatabfluß	Leitet Kondenswasser zum Abfluß.
7	Kreuzstromwärme- tauscher	Überträgt die Wärme der Abluft an die Zuluft.
8	Abluftfilter	Filtriert die Abluft.
9	Kondensatwanne	Fängt das Kondenswasser auf und leitet es vom Kreuzstromwärmetauscher zum Kondensat-abfluß.
10	Elektro-Heizregister	Erwärmt die Zuluft, falls die Wärmerückgewinnung nicht ausreicht.
11	Stutzen 2,2,A	Stutzen für Zuluft. Der Stutzen läßt sich auch unten im Gerät anordnen (2,2,B).
12	Ventilatoreinheit	Für Außen- und Zuluft.
13	Ventilatoreinheit	Für Abluft und Fortluft.
14	Absperrklappe LS	Absperrklappe - Fortluft, LSA (Zubehör).
15	Stutzen 1,2,A	Stutzen für Fortluft. Der Stutzen läßt sich auch oben auf dem Gerät anordnen (1,2,B).
16	DISPLAY-Panel	Panel zur Bedienung der Automatik.
17	Anschlußkasten	Kasten für den Anschluß externer Lüftungsbauteile und Bedieneinheiten.
18	Filterwächter - Abluft PDS1	Überwacht den Druckverlust im Abluftfilter
19	Filterwächter - Außenluft, PDS2	Überwacht den Druckverlust im Außenluftfilter.
20	Stutzen für Luftmengen- regelung, AFC	Stutzen für Luftmengenmessung und -regelung.
21	Ausziehplatte	Anordnung von Automatikkomponenten.

Das Gehäuse besteht außen wie innen aus Aluzinkblech. Zwischen den Blechen befindet sich eine Isolierschicht aus 50 mm Mineralwolle.

Ventilatoren

Das Gerät verfügt über 2 Zentrifugalventilatoren für Abluft bzw. Zuluft.


Kreuzstromwärmetauscher des Gerätes befindet sich eine modulierende Bypaßklappe. Der Kreuzstromwärmetauscher kann zwecks Reinigung herausgenommen werden.

Filter An der Abluft- wie an der Zuluftseite befinden sich eingebaute Kompaktfilter.



1.4 Hauptabmessungen


VEX140HL Die folgende Abbildung enthält die Hauptabmessungen des Gerätes:



Hinweis

Die Abbildung zeigt sämtliche mögliche Stutzenanschlußmöglichkeiten.





Hinweis Die Abbildung zeigt sämtliche mögliche Stutzenanschlußmöglichkeiten.



2. Handling

2.1 Auspacken

Lieferung

Die Lieferung umfaßt:

- · Lüftungsgerät.
- Mitgeliefertes Zubehör (geht aus der Ankreuzliste auf der Vorderseite dieser Anleitung hervor).

Verpackung

Bei der Lieferung ist das Gerät auf einer Einwegpalette befestigt und in Klarsichtfolie verpackt.

HINWEIS


Nach Entfernen der Folie ist das Gerät gegen Schmutz und Staub zu schützen:


- Die Stutzen des Gerätes abdecken, bis sie an die Lüftungskanäle angeschlossen werden.
- · Das Gerät während der Montage möglichst geschlossen halten.
- Zur Beseitigung etwaiger Späne von den Kanalanschlüssen ist das VEX-Gerät nach kurzweiligem Betrieb innen zu staubsaugen.


2.2 Transport

Transportausrüstung Das Lüftungsgerät wie folgt transportieren.

Hubbeschläge für manuellen Transport kann wie aus untenstehender Skizze hervorgeht, montiert werden. :







Das Lüftungsgerät auf der Einwegpalette anheben.
ACHTUNG: Falls die Einwegpalette nicht benutzt
wird, müssen die Gabeln des Hubgerätes eine
ausreichende Länge haben, um eine
Beschädigung des Gerätebodens zu vermeiden.

Kran...





<u>Das Lüftungsgerät niemals an den</u> <u>Hubbeschlägen mit einem Kran anheben.</u>

Halteriemen oder Hubvorrichtung benutzen, um eine Beschädigung des Lüftungsgerätes zu vermeiden.

Gewicht

Siehe den Abschnitt "Technische Daten" bezüglich Angaben über das Gewicht des Gerätes.

2.2.1 Transportmaße

Höhe

Die Höhe des Gerätes beträgt 1127 mm + evtl. Stutzen im Boden (+62 mm).

Breite

Die folgende Übersicht zeigt die erforderliche Breite für die Passage des VEX-Gerätes:


Bei einer Passagenbreite von*)	dann
unter 710 mm	ist Passage nicht möglich.
zwischen 710 - 760 mm	sind die Türen zu demontieren, vgl. den untenstehenden Abschnitt.
über 760 mm	ist Passage ohne weiteres möglich.

^{*)} Die Abmessungen sind auf der Basis der exakten Abmessungen des Gerätes angegeben.


Demontage von Wartungstüren

Wartungstüren wie folgt demontieren:

- Beide Türen öffnen.
- Türstoppvorrichtungen abmontieren (B).
- Das eine der beiden mittleren Scharniere abschrauben. Mit einem kleinen Dorn o.dgl. den Stift nach oben aus den übrigen Scharnieren schlagen (A). Danach können die Wartungstüren abgehoben werden.



Demontage des Zentrifugalrads



Schritt	Vorgehen
1	Die Festhalteschraube an der Ausziehschiene entfernen und die Schlaufen für das Motorkabel lösen.
2	Die Lüftungseinheit bis zum Anschlag (zwei Schrauben) an der Ausziehschiene herausziehen.
3	Das Versorgungskabel im Klemmenkasten des Motors sowie den Schlauch im Einlass demontieren.
4	Die beiden Schrauben an der Ausziehschiene entfernen. Jetzt läßt sich die Lüftungseinheit entfernen.

Kreuzstrom-tauscher

Siehe Kapitel 6 im Abschnitt "Reinigung des Kreuzstromwärmetauschers" bezüglich Demontage/Montage Kreuzstromwärmetauschers.



3. Mechanische Montage

3.1 Aufstellung

Allgemeines

Es ist wichtig, daß das Lüftungsgerät wegen des Auffangens und der Ableitung von Kondenswasser waagerecht aufgestellt wird.

3.1.1 Aufstellung direkt auf dem Fußboden

Es ist eine Voraussetzung, daß die im Abschnitt "Anforderungen an die Unterlage", Kap. 1, beschriebenen Anforderungen an den Fußboden erfüllt sind.

Hinweis

Nach dem Aufstellen kontrollieren, daß das Lüftungsgerät waagerecht steht.

3.1.2 Aufstellung auf Montagesockel

Der Montagesockel von EXHAUSTO ermöglicht eine korrekte Aufstellung des Lüftungsgerätes. Der Sockel ist mit einstellbaren Schraubfüßen ausgerüstet, damit das Lüftungsgerät auf einer unebenen Unterlage (+/- 20 mm pro Meter) aufgestellt werden kann. Siehe die gesonderte Aufstellanleitung für die Montagesockel.

3.2 Kondensatabfluß

Anschluß



Den Kondensatabfluß an einen Bodenabfluß o.dgl. anschließen. Den Kondensatabfluß *unbedingt* mit einem Geruchverschluß versehen.

Frostrisiko



Bei Frostrisiko:


Den Kondensatabfluß isolieren und frostfrei halten, eventuell mit einem Heizkabel.

Positionierung

Die korrekte Positionierung des Geruchverschlusses beim Kondensatablauf geht aus der untenstehenden Zeichnung hervor.

Hinweis

Wird das Gerät auf einem Montagesockel von EXHAUSTO montiert, reicht die Höhe für die Montage eines Geruchverschlusses aus.



3.3 Hygieine (gilt nur für VEX100VDI)

VEX100VDI erfüllt die Anforderungen der Hygienerichtlinie VDI6022 / ILH Berlin und ist deshalb so konstruiert, dass

- die Entstehung von Bakterien und Schmutz auf ein Minimum reduziert ist
- effektive Reinigung durchgeführt werden kann




3.3.1 Messung des Druckverlustes über Filter (gilt nur für VEX100VDI)

Eine Zulassung gemäß VDI6022 setzt voraus, dass der Druckverlust über die Filter stets während des Betriebs abgelesen werden kann. Deshalb ist die Montage eines U-Rohr-Manometers für jeden Filter außen am VEX-Gerät erforderlich.

Im Abschnitt "Wartung" sind die Wartungs- und Austauschintervalle der Filter angegeben.

Montage von U-Rohr-Manometer





4. El-Installation



Der elektrische Anschluß muß von einem Elektroinstallateur nach den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften ausgeführt werden.

Wartungsschalter



Die EXHAUSTO A/S weist darauf hin, daß die Richtlinie Maschinen*) die Montage eines Wartungsschalters bei der festen Installation des Gerätes <u>vorschreibt</u>.

Der Schalter muß...

- abschließbar sein oder ist sichtbar in der Nähe des Gerätes anzuordnen.
- in der Lage sein, sämtliche Pole von der Versorgungsspannung zu unterbrechen Kontaktabstand mind. 3 mm bei jedem Pol.
- Ausgeführt als Versorgungstrennung gemäß EN 60 204-1.

Der Wartungsschalter ist nicht von der EXHAUSTO-Lieferung umfaßt.

Achtung!



Die Wartungstüren dürfen erst nach Abschalten der Versorgungsspannung am Wartungsschalter geöffnet werden.

4.1 Umfang der Installation

Lüftungsgerät

Die El-Installation des Lüftungsgerätes umfaßt folgende Arbeiten:

Anschlüsse am Lüftungsgerät:

- Versorgungsspannung
- Anschlußkasten

Anschlußkasten

Mögliche Anschlüsse an die Klemmreihe im Anschlußkasten:

- DISPLAY-Panel, über EON**)-BUS
- TOUCH-Panel***), über EON**)-BUS
- EON-Bauteile***), über EON**)-BUS
- Steuerung der Kühleinheit***)
- Absperrklappe f
 ür Fortluft LSA/LSAR***)
- Absperrklappe f
 ür Außenluft LSF/LSFR***)
- Brandthermostate BT 40/50/70***)
- Alarmrelais

^{*)} Es wird auf die Richtlinie Maschinen (98/37/EF/-EEC/-EWG/-CEE) - Anhang 1 - Nummer 1.6.3 "Trennung von den Energiequellen" verwiesen.

^{**)} EON = EXHAUSTO Operating Network

^{***)} Bezüglich Zubehör: Siehe Ankreuzungen auf der Vorderseite dieser Anleitung.

4.2 Anschluß an Versorgungsspannung

- Das Versorgungskabel ist nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften anzuschließen.
- Die Erdklemme (PE) ist stets anzuschließen.

Diagramm

Die Versorgungsspannung und der Wartungsschalter sind nach dem Diagramm im Abschnitt "Anschlußdiagramm für Spannungsversorgung und Anschlußkasten" anzuchließen.

4.2.1 Vorsicherung und Versorgungskabel

Vorsicherung

Die Vorsicherung muß für folgende Zwecke geeignet sein:

- · Kurzschlußschutz des Gerätes.
- Kurzschlußschutz des Versorgungskabels.
- Überlastungschutz des Versorgungskabels.

Versorgungskabel Bei der Bemessung des Versorgungskabels sind die Verhältnisse am Montageort einschließlich Temperatur- und Verlegungsverhältnisse des Kabels zu berücksichtigen.



Das Gerät ist gegen indirekte Berührung zu schützen.



Falls in der Installation Fehlerstromschutzschalter montiert werden, müssen diese so ausgerichtet sein, daß eine Auslösung bei Gleichfehlerströmen (pulsierendem Gleichstrom, PFIschutzscalter Typ A gemäß EN61008) und Wechselströmen erfolgt. Fehlerstromschutzschalter müssen mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sein:



Achtung! Ein Fehlerstrom von bis zu 300mA ist im normalen Betrieb möglich!

FC-motor*)


Dimensionierung EXHAUSTO empfiehlt folgende Vorsicherung und Versorgungskabel:

Größe des Elektro- Heizregisters	Empfohlene Vorsicherung	Empfohlene minimum Kabel- dimensionierung	Strohmaufnahme max
HCE 7,2	25 A gL	5G4,0 mm ²	21,6 A
HCE 14,4	35 A gL	5G6,0 mm ²	32,0 A

4.3 Anschlußkasten

4.3.1 Bauteile im Anschlußkasten


Übersicht



4.3.2 Anschlußdiagramm für Spannungsversorgung und Anschlußkasten

Diagramm

Das folgende Diagramm zeigt den Anschluß der Versorgungsspannung, des DISPLAY-Panels sowie diverser Zubehörbauteile, die an den Anschlußkasten angeschlossen werden.



- * Keine EXHAUSTO-Lieferung.
- ** Nur bei externer Montage.

Erläuterung zum Diagramm


Bezeichnung	Erläuterung	Geliefert von
-F1	Vorsicherung im Schaltschrank	Kunde
-Q1	Gruppenschalter im Schaltschrank	Kunde
-Q2	Wartungsschalter, allpolig	Kunde
-E1	Tafel mit Sicherungen	Kunde
-F2	Sicherung für VEX-Automatik und Motoren	Kunde
-F3	Sicherung für Stufe 1 und 2 des Elektro Heizregisters	Kunde
-A1	Lüftungsgerät	EXHAUSTO
-A2	Anschlußkasten	EXHAUSTO
-W1	Versorgungskabel. Siehe Kabeldimensionierung in Abschnitt 4.2	Kunde
-W2	Versorgungskabel. Siehe Kabeldimensionierung in Abschnitt 4.2	Kunde
-X1	Stecker des DISPLAY-Panels im Anschlußkasten. Darf nicht entfernt werden. Wird nur bei Wartung benutzt.	EXHAUSTO

Hinweis

Den Lieferumfang der Zubehörkomponenten entnehmen Sie bitte der Ankreuzliste auf der Vorderseite dieser Anleitung.


4.3.3 Kabelplan

Der folgende Kabelplan zeigt das am Anschlußkasten anschließbare Zubehör.



4.3.4 Klemmreihe in externen Anschlußkasten

Das folgende Schema gibt eine Übersicht über die an die Klemmreihe anschließbaren Bauteile (Standard + Zubehör).



BT^{*)} Drahtbrücke am Anschlusskasten

Falls	dann
Brandthermostate (BT) nicht	ist eine Drahtbrücke zwischen Klemme 16 und 17
<u>benutzt</u> werden	<u>anzubringen</u>


4.3.5 Elektrischer Anschluß des EON-BUS

Kabeltyp Für den EON-Bus wird ein geschirmtes Twisted Pair-Kabel vom Typ 2 x 2 x 0,5⁻⁻ be-


nutzt.

Anschluß Leiter und Abschirmung sind korrekt anzuschließen wie im untenstehenden Schema

beschrieben.



Die Abschirmung des EON-Busses zu den einzelnen Modulen weiterführen. Folie mit einem Kabelbinder zusammenklemmen.



4.4 Anschluß an Klemmen EON-extern

Die Klemmen EON-extern werden für den Anschluß folgender Bauteile benutzt:

- TOUCH-Panel (EON-TOUCH-6/8)
- DISPLAY-Panel (EON-DISPLAY-8)
- EON-PRESSURE
- EON-CO2
- EON-RH

4.4.1 Anschluß des DISPLAY-Panels

Die Montageplatte ist auf einer ebenen Unterlage zu montieren.

Das DISPLAY-Panel wie folgt von der Montageplatte trennen: Einen Schraubenzieher vorsichtig in die Öffnungen an der rechten und linken Seite des Panels stecken und das Panel von der Montageplatte lösen. Danach läßt sich das Panel entfernen.




Hinweis

Bei Lieferung ab Werk ist das DISPLAY-Panel am Gerät angeschlossen. Bei extermen Anschluß: siehe den Abschnitt "Anschlußdiagramm für Spannungsversorgung und externen Anschlußkasten".


4.4.2 Anschluß des TOUCH-Panels

Das TOUCH-Panel läßt sich nach Demontage des Rahmens vom Montagesockel entfernen. Hinter dem Rahmen befinden sich die beiden Schrauben, mit denen der Einsatz befestigt ist. Nach Lösen dieser Schrauben läßt sich der Einsatz vorsichtig demontieren



Diagramm


Das TOUCH-Panel nach untenstehendem Diagramm anschließen:



4.4.3 Einstellung von Adresse und Funktion am TOUCH-Panel

Einstellmöglichkeiten

- Adresse und Funktion der in der Anlagenspezifikation oder im Schema auf der nächsten Seite angegebenen Werte einstellen.
- Jedem Panel muß eine <u>einmalige</u> Adressennummer (von 0 bis 7) zugeteilt werden (Reihenfolge wilkürlich wählbar).



"FUNCTION" eingestellt auf	Funktion		
1	Timer-Funktion.	Übersteuert auf Komfortniveau für einen voreingestellten Zeitraum.	
2	Timer-Funktion, Master.	Übersteuert auf Komfortniveau für einen voreingestellten Zeitraum. Alle übrigen Panels werden zurückgesetzt.	
3	Manuelle Funktion, Master.	Manuelles Umschalten der Betriebs- ebene, entweder zwecks Ein-/Ab-schalten der Anlage (außerhalb des Uhren- programms) oder zwecks eines vorüber- gehenden Umschaltens der Betriebsebene, bis die Uhr erneut übernimmt (schaltet). Alle übrigen Panels werden zurückgesetzt.	
4	Urlaubsfunktion.	Schaltet die Anlage ab, bis das Panel erneut betätigt wird.	
5	Manuelle Funktion.	Manuelles Umschalten der Betriebs- ebene, entweder zwecks Ein-/Ab-schalten der Anlage (außerhalb des Uhren- programms) oder zwecks eines vorüber- gehenden Umschaltens der Betriebsebene, bis die Uhr erneut übernimmt (schaltet).	
6		Keine Funktion.	
7	_	Keine Funktion.	
0	<u> </u>	Keine Funktion.	

Hinweis

Nach dem Einstellen ist die Hauptversorgung abzuschalten und die Anlage erneut einzuschalten.

...Schema ausfüllen

Beim Einstellen von Adresse und Funktion an den TOUCH-Panels folgendes Schema ausfüllen::



Bedieneinheit Nr.	In Raum	Adresse eingestellt auf	Funktion


4.4.4 Bedarfsregelung über Konstantdruckregelung

Einstellung und Anschluß von Adresse am Analogmodul EON-PRESSURE:

Einstellung von Adresse 0 oder 1

EON-PRESSURE:
Adresse 0
Druckmessung Abluftkanal
0...10V = 0...500Pa


Adresse 1
Druckmessung Zuluftkanal
0...10V = 0...500Pa



Hinweis

Nach dem Einstellen ist die Hauptversorgung abzuschalten und die Anlage erneut einzuschalten. Ferner sollte das Label oben auf dem Modul ausgefüllt werden.


Anschluß EON-PRESSURE



4.4.5 Bedarfsregelung über CO₂-Messung

Einstellung und Anschluß von Adresse am Analogmodul EON-CO2:


Einstellung von Adresse 2



Hinweis

Nach dem Einstellen ist die Hauptversorgung abzuschalten und die Anlage erneut einzuschalten. Ferner sollte das Label oben auf dem Modul ausgefüllt werden.


Anschluß EON-CO2



4.4.6 Bedarfsregelung über Feuchtemessung

Einstellung und Anschluß von Adresse am Analogmodul EON-RH:


Einstellung von Adresse 3



Hinweis

Nach dem Einstellen ist die Hauptversorgung abzuschalten und die Anlage erneut einzuschalten. Ferner sollte das Label oben auf dem Modul ausgefüllt werden.

Anschluß EON-RH



Hinweis Adresse 4 bis 7 Adresse 4 bis 7 werden nicht benutzt.



5. Inbetriebnahme und Bedienung



Bei Betrieb mit zugeschaltetem Elektro-Heizregister muß die Zuluftmenge mindestens 60 l/s (220 m³/h) betragen, um ein Überhitzen zu vermeiden.



Während der Inbetriebnahme kann es erforderlich sein, Arbeiten bei offenen Wartungstüren auszuführen. Bauteile in den Geräten dürfen nur mit elektrisch isoliertem Werkzeug berührt werden.



Vor jedem Eingriff in die Motorregelung bzw. an Kabeln und Klemmenkasten der Motoren, muß die Stromversorgung mindestens 5 Minuten vorher unterbrochen werden um sicherzustellen, daß die Kondensatoren entladen sind.



Das Heizregister nicht berühren. Dies könnte Verbrennungen verursachen.

Hinweis:

Die Ventilatoren machen einen 3 minuten Nachlauf. Es sichert, daß die Wärmeenergie im Elektro-Heizregister HCE ausgenutzt wird.

5.1 Inbetriebnahme

Vor dem Einregeln

- Sorgen Sie dafür, daß die Zusatzanleitung "Alarmliste und Menüübersicht VEX100" (im folgenden Zusatzanleitung genannt) in greifbarer Nähe ist, da sie beim Einregeln benötigt wird
- · Kontrollieren, daß die Versorgungsspannung angeschlossen ist.
- Das DISPLAY-Panel auf Technikerebene einstellen (siehe die Abschnitte 5.6.2 "Bedienung des DISPLAY-Panels" und 5.6.4 "Umschalten zwischen den Bedienebenen").
- Über Menü 921 kontrollieren, daß die erwarteten Bedieneinheiten und EON-Module montiert sind. Bei der Einregelung der Luftmenge kann es zweckdienlich sein, die Module EON-CO2, EON-RH und EON-PIR zu deaktivieren.
- Kontrollieren, daß Brandthermostate (falls mitgeliefert) korrekt gemäß
 Prinzipskizze in der Einleitung, montiert sind. Den Thermostaten mechanisch
 auslösen und darauf achten, daß die Anlage abgeschaltet wird. Den
 Thermostaten von Hand zurücksetzen und anschließend "Alarm 82" an dem
 Display-Panel zurücksetzen. Die Kontrolle für sämtliche montierte Thermostate
 vornehmen.
- Kontrollieren, daß Absperrklappen (falls mitgeliefert) korrekt gemäß Prinzipskizze in der Einleitung, montiert sind. Die Anlage einschalten, indem Stufe 1 in Menü 1 gewählt wird; kontrollieren, daß die Klappen öffnen.

5.2 Einstellungen der Luftmengenregelung

5.2.1 Meßpunkte zur Bestimmung der Luftmenge

Die Luftmenge kann durch eine Reihe Meßpunkte im Gerät bestimmt werden. Das Verfahren wird im Abschnitt "Meßpunkte für Druck, Temperatur und Luftmenge" näher beschrieben.

5.2.2 Balance (Menü 514) (Ab-/Zuluftverhältnis)


Die Balance ist das Sollverhältnis zwischen der Drehzahl der Ventilatoren und der Zu- bzw. Abluftmenge.


Die Balance läßt sich nur innerhalb gewisser Betriebsbereiche aufrechterhalten, u.a. begrenzt durch:

- Kanalcharakteristik
- · Mindestventilatordrehzahl
- · Mindest-Solluftmenge
- Max.-Solluftmenge

Beispiel von Balanceeinstellung

Das Beispiel zeigt ein Gerät mit manueller Ventilatorregelung und einer Balanceeinstellung von 0,80 bzw. 1,20.





Bereich	Die Solluftmenge	
Α	liegt außerhalb des Betriebsbereiches des Gerätes	
В	befindet sich in Balance	
С	befindet sich nicht in Balance	

5.2.3 Wahl von Luftmengenregelungsverfahren

Luftmengenregelungsverfahren

Verfahren	erfahren Verfah- Beschreibung		Einstellwert	
verianien	ren Nr.	Descrireibung	Abluft	Zuluft
Manuelle Regelung	1	Manuelle Regelung der Ventilatordrehzahl.	%	Balance
Luftmengen- regelung	2	Die Luftmenge wird konstantgehalten, so daß Änderungen im Kanalsystem, Filterverschmutzung u.dgl. ausgeglichen werden. Anforderung: Sensoren für Luftmengenregelung, AFC1/AFC2 sind als Zubehör erhältlich.	m ³ /h l/s	Balance
Konstantdruck- regelung der Abluft	3	Konstantdruckgeregelte Abluft mit fest eingestellter Zuluft. Anforderung: Sensor zur Messung des Unterdrucks im Abluftkanal, EON-PRESSURE ist als Zubehör erhältlich.	Pa	%
	5	Konstantdruckgeregelte Abluft mit fester verhältnisgeregelter Zuluft. Anforderung: Sensor zur Messung des Unterdrucks im Abluftkanal, EON-PRESSURE ist als Zubehör erhältlich.	Pa	Balance
Konstantdruck- regelung der Zuluft	4	Konstantdruckgeregelte Zuluft mit fest eingestellter Abluft. Anforderung: Sensor zur Messung des Überdrucks im Zuluftkanal, EON-PRESSURE ist als Zubehör erhältlich.	%	Pa
	6	Konstantdruckgeregelte Zuluft mit fester verhältnisgeregelter Abluft. Anforderung: Sensor zur Messung des Überdrucks im Zuluftkanal, EON-PRESSURE ist als Zubehör erhältlich.	Balance	Pa
Konstantdruck- regelung von sowohl Abluft als Zuluft	7	Konstantdruckregelung von sowohl Abluft als Zuluft. Anforderung: Sensor zur Messung des Unterdrucks im Abluftkanal, EON-PRESSURE ist als Zubehör erhältlich. Sensor zur Messung des Überdrucks im Zuluftkanal, EON-PRESSURE ist als Zubehör erhältlich.	Pa	Balance

Spezialistenebene Das DISPLAY-Panel auf Spezialistenebene einstellen (siehe den Abschnitt

"Umschalten zwischen Bedienebenen").

Menü 571 aufrufen...

Luftmengenregelungsverfahren wählen (1...7).

Verfahren 1 oder 2 Verfahren 1 - Manuelle Regelung.

Verfahren 2 - Luftmengenregelung.

Einstellung von	Menü aufrufen	Vorgehen	
min. Abluftmenge	1	Stufe 1 wählen.	
	511	 Den Wert einstellen, bis die projektierte Mindestabluftmenge erreicht wird. 	
max. Abluftmenge	1	Stufe 10 wählen.	
	512	Den Wert einstellen, bis die projektierte Maximalabluftmenge erreicht wird.	
Balance	514	Die Balance einstellen, bis die projektierte Zuluftmenge erreicht wird.	

Verfahren 3, 5 oder 7

Verfahren 3 - Konstantdruckregelung der Abluft mit fest eingestellter Zuluft.

Verfahren 5 - Konstantdruckregelung der Abluft mit fester verhältnisgeregelter Zuluft.

Verfahren 7 - Konstantdruckregelung von sowohl Abluft als Zuluft.

Einstellung von	Menü aufrufen	Vorgehen
Abluftdruck bei Economy/	1	Stufe 1 wählen.
Standby.	511	 Den Wert einstellen, bis der projektierte Abluftdruck erreicht wird.
Abluftdruck bei Comfort.	1	Stufe 10 wählen.
	512	 Den Wert einstellen, bis der projektierte Abluftdruck erreicht wird.
Verfahren 3: konstante Zuluftmenge	5311	 Die gewünschte konstante Zuluftmenge einstellen.
Verfahren 5: Die Balance bei Comfort.	514	Die Balance auf die projektierte Maximalzuluftmenge einstellen.
Verfahren 7: Die Balance bei Comfort.	514	Die Balance auf den projektierten Maximalzuluftdruck einstellen. Der Zuluftdruck läßt sich wie folgt berechnen Zuluftdruck = Abluftdruck x Balance

Verfahren 4 oder 6 Verfahren 4- Konstantdruckregelung der Zuluft mit fest eingestellter Abluft.

Verfahren 6- Konstantdruckregelung der Zuluft mit fester verhältnisgeregelter Abluft.

Einstellung von	Menü aufrufen	Vorgehen
Zuluftdruck bei Economy/	1	Stufe 1 wählen.
Standby.	511	 Den Wert einstellen, bis der projektierte Zuluftdruck erreicht wird.
Zuluftdruck bei Comfort.	1	 Stufe 10 wählen.
	512	 Den Wert einstellen, bis der projektierte Zuluftdruck erreicht wird.
Verfahren 4: konstante Abluftmenge	5211	 Die gewünschte konstante Abluftmenge einstellen.
Verfahren 6: Die Balance bei Comfort	514	 Die Balance auf die projektierte Abluftmenge einstellen.

5.2.4 Komforteinstellung in Menü 1

Menü 513 aufrufen

Menü 513 aufrufen	wenn
Anwender	der Anwender die Möglichkeit haben soll, das Komfortniveau zwischen Stufe 110 selbst einzustellen. Wird in der Regel bei Luftmengenregelungsverfahren 1 und 2 benutzt.
Einer der Stufen 110	die Einstellung des Komfortniveaus fest sein soll. Das Komfortniveau wird in der Regel auf Stufe 10 eingestellt; wird bei Luftmengenregelungsverfahren 3-7 empfohlen.

Hinweis

Ungeachtet der Einstellung in Menü 513, kann der Benutzer stets OFF in Menü 1 wählen.



Das DISPLAY-Panel auf Technikerebene zurückstellen (siehe den Abschnitt "Umschalten zwischen Bedienebenen).

5.2.5 Erneutes Anschließen von EON-Modulen

Falls EON-CO2, EON-RH und EON-PIR demontiert wurden, müssen sie erneut angeschlossen werden.

5.2.6 Kompensierung der Luftmenge

Kompensierung

Die Kompensierung der Luftmenge erfolgt dadurch, daß ein angeschlossener Fühler Signale an die Automatik überträgt, die dadurch die Solluftmenge erhöhen oder reduzieren kann. Es erfolgt stets eine Kompensierung der Luftmenge, ungeachtet ob die Anlage bei Economy, Standby oder Comfort in Betrieb ist.

Die Luftmenge läßt sich auf der Basis folgender Messungen kompensieren:

- Außentemperatur (reduziert die Luftmenge bei sinkenden Temperaturen).
- Luftqualität im Raum (CO₂-Gehalt in der Luft).
- Luftfeuchte im Raum (RH-Gehalt in der Luft).

Sämtliche Kompensierungsmöglichkeiten können angeschlossen und gleichzeitig aktiv sein und somit auf die Luftmenge einwirken.



Ablesen aktueller Steuersignale

Die aktuellen Steuersignale für Abluft und Zuluft gehen aus dem untenstehenden Schema hervor. Neben dem gewählten Luftmengenregelungsverfahren (siehe evtl. den Abschnitt "Wahl von Luftmengenregelungsverfahren") ist angegeben, in welchen Menüs der Sollwert für Abluft bzw. Zuluft abgelesen werden kann.

Luftmengenregelungs- verfahren (Menü 571)	Steuersignal Abluft, Menü Nr.	Steuersignal Zuluft, Menü Nr.
1	521	531
2	5221	5321
3	5231	5311
4	5211	5331
5	5231	531
6	521	5331
7	5231	5331

5.2.7 Außentemperaturabhängige Kompensierung (Menü 54)


Funktion

Wenn die Automatik in Betrieb ist, kann diese Funktion zur Senkung der Solluftmenge bei sinkender Außentemperatur benutzt werden.

Wahl von Außentemperaturkompensierung

Schritt	Menü aufrufen	Vorgehen
1	541	Aktivierung -Jawählen.
2	542	Evtl. neue T_LO Temperatur wählen (den niedrigen Sollwert der Außentemperaturkompensierung).
3	543	Evtl. neue T_HI Temperatur wählen (den hohen Sollwert der Außentemperaturkompensierung).

Beispiel



i. Com	iort-Luitmenge bei Stule 7.
	Die Außentemperatur ist

	Die Außentemperatur ist	Die Luftmenge
Α	niedriger als T_LO	entspricht der Luftmenge auf Stufe 1.
В	zwischen T_LO und T_HI	reduziert stufenweise zwischen der Comfort- Luftmenge und Stufe 1.
С	höher als T_HI	entspricht der Comfort-Luftmenge.

5.2.8 CO₂-abhängige Kompensering der Luftmenge (Menü 55)

Anforderung Damit die CO₂-Kompensierung der Luftmenge gewählt werden kann, muß ein CO₂-

Fühler (EON-CO2) montiert sein.

Funktion Wenn die Automatik in Betrieb ist, kann diese Funktion zur Erhöhung der Solluftmenge

bei einer ansteigenden CO_2 -Konzentration im Raum benutzt werden.


Hinweis Das CO₂-Niveau wird nicht zum Einschalten oder Wechseln des Betriebsniveaus be-

nutzt.

Wahl von CO₂-Kompensierung

Schritt	Menü aufrufen	Vorgehen
1	_	Das EON-CO2-Modul anschließen wie in der Zusatzanleitung beschrieben.
2	_	Die Spannungsversorgung zum Gerät einschalten.
3	55	Um die aktuelle CO ₂ -Messung im Raum zu sehen.
4	551	Evtl. einen neuen CO2_LO-Wert wählen (den niedrigen Sollwert der CO ₂ -Kompensierung).
5	552	Evtl. einen neuen CO2_HI-Wert wählen (den hohen Sollwert der CO ₂ -Kompensierung).

Beispiel: CO2-Kompensierung



- 1. Comfort-Betrieb.
- 2. Economy- oder Standby-Betrieb.

	Die CO ₂ -Konzentration in der Luft	Die Luftmenge
	ist	
Α	kleiner als CO2_LO	entspricht der in Menü 1 gezeigten Stufe.
В	zwischen CO2_LO und CO2_HI	wird stufenweise von der in Menü 1 gezeigten Stufe auf die Luftmenge von Stufe 10 erhöht.
С	größer als CO2_HI	ist auf die Luftmenge von Stufe 10 angehoben worden.

5.2.9 Feuchteabhängige Kompensierung der Luftmenge (Menü 56)

Anforderung Voraussetzung für die Wahl von Feuchtekompensierung der Luftmenge ist, daß ein RH-

Fühler (EON-RH) montiert ist. Der Fühler ist in dem zu kompensierenden Raum zu

montieren, z.B. im Badezimmer o.dgl.

Funktion Wenn die Automatik in Betrieb ist, kann diese Funktion zur Erhöhung der Solluftmenge

benutzt werden, wenn sich die Luftfeuchte im Raum erhöht.


Hinweis Die Feuchtekompensierung der Luftmenge wird nicht zum Einschalten oder Wechseln

des Betriebsniveaus benutzt.

Wahl von Feuchtekompensierung

Schritt	Menü aufrufen	Vorgehen
1	_	Das EON-RH-Modul anschließen wie in der Zusatzanleitung beschrieben.
2	_	Die Spannungsversorgung zum Gerät einschalten.
3	56	Um die aktuelle Feuchtemessung im Raum zu sehen.
4	561	Evtl. einen neuen RH_LO-Wert wählen (den niedrigen Sollwert der Feuchtekompensierung).
5	562	Evtl. einen neuen RH_HI-Wert (den hohen Sollwert der Feuchtekompensierung).

Beispiel: Feuchtekompensierung



- 1. Comfort-Betrieb.
- 2. Economy- oder Standby-Betrieb.


	Die Luftfeuchte ist	Die Luftmenge
Α	niedriger RH_LO	entspricht der in Menü 1 gezeigten Stufe.
В	zwischen RH_LO und RH_HI	wird stufenweise von der in Menü 1 gezeigten Stufe auf die Luftmenge von Stufe 10 erhöht.
С	höher als RH_HI	ist auf die Luftmenge von Stufe 10 angehoben worden.

5.3 Einstellungen der Temperaturregelung

5.3.1 Temperaturregelung

Die Temperaturregelung arbeitet als Kaskaden-Regelung folgender Elemente:

- · Modulierendes Nachheizregister.
- Modulierender Bypaß von Kreuzstromwärmetauscher.
- Evtl. Steuerung einer externen Kühleinheit (EON-XCU).



Wahl

Wahlmöglichkeiten:

Zuluftregelung (Menü 681 = No):
 Wird in der Regel benutzt, wenn die Anlage mehrere Räume mit
 unterschiedlicher Belastung (Sonne, Personen, Maschinen) regelt. Die
 Regelung der Temperatur erfolgt nach dem im Zuluftstutzen eingebauten

Temperaturfühler.

• Raumtemperaturregelung (Menü 681 = Yes)


Wird in der Regel benutzt, wenn die Anlage mehrere Räume mit einheitlicher Belastung regelt. Die Regelung der Temperatur erfolgt nach dem im Abluftstutzen eingebauten Temperaturfühler oder über einen externen Kanal-/Raumfühler (Zubehör).

Kompensierung

Die jeweiligen Regelungsverfahren bieten verschiedene Möglichkeiten für eine Kompensierung von Sollwerten.

Grundlegende Einstellungen

Vor der Wahl des Regelungsverfahrens sollte über eine Reihe grundlegender Temperatureinstellungen entschieden werden. Wenn die nachfolgenden Abschnitte durchgegangen werden, werden alle Einstellungen vorgenommen.



5.3.2 Grenzen für die Zulufttemperatur

Hinweis

Die folgenden Einstellungen müssen nur geändert werden, wenn spezielle Anforderungen vorliegen. Ansonsten können die Werkseinstellungen benutzt werden.

Einstellung	Menü aufrufen	Hinweis
der zulässigen Mindesttemperatur	643	Einstellbar zwischen 10°C20°C
der zulässigen Höchsttemperatur	644	Einstellbar zwischen 30°C40°C
der Temperaturdifferenz, für die erlaubte Abweichung Zulufttemp. < Raumtemp.	645	Dies bietet die Möglichkeit, Kondensat in der Zuluftarmatur und Kälteniederschlag zu verhindern. Δt Einstellbar zwischen 215 °C

5.3.3 Grenzen für das Innenklimaniveau

Hinweis


Die folgenden Einstellungen müssen nur geändert werden, wenn spezielle Anforderungen vorliegen. Ansonsten können die Werkseinstellungen verwendet werden.

Einstellung	Menü aufrufen	Hinweis
Zulässige Temperaturabweichung bei Comfort-Niveau.	661	 Dieser Wert kann nicht höher als Menü 662 sein. Dieser Temperaturunterschied funktioniert als neu-trale Zone zwischen Nachheizregister und evtl. Kühleinheit bei Comfort- Betrieb.
Zulässige Temperaturabweichung bei Standby-Niveau.	662	 Dieser Wert kann nicht niedriger als Menü 661 sein. Dieser Temperaturunterschied funktioniert als neu-trale Zone zwischen Nachheizregister und evtl. Kühleinheit bei Standby-Betrieb.
Sollwert für Temperaturregler für evtl. Kühleinheit bei Economy-Niveau.	663	Diese Temperatur gilt bei Economy-Niveau ungeachtet der Benutzerwahl in Menü 2.
Sollwert für Temperaturregler für Nachheizregister bei Economy-Niveau.	664	Diese Temperatur gilt bei Economy-Niveau ungeachtet der Benutzerwahl in Menü 2.

Hinweis

Die Einstellbereiche der obigen Punkte sind von der aktuellen Wahl in Menü 2 abhängig, und die Einstellungen beschränken sich gegenseitig.

Beispiel Sollwerttemperatur 22 °C



5.3.4 Regelung der Zulufttemperatur

Technikerebene Das DISPLAY-Panel auf Technikerebene einstellen (siehe den Abschnitt "Umschalten

zwischen Bedienebenen").


Menü 681 aufrufen ...

Zwecks Regelung der Zulufttemperatur "no" wählen.

Außenkompensierung Wenn Außenkompensierung gewünscht ist, sind die nachfolgenden Werte entsprechend einzustellen.

Die Außenkompensierung versucht, die Energie zu kompensieren, die ein Gebäude bei niedriger Außentemperatur abgibt bzw. bei hoher Außentemperatur aufnimmt, damit im Gebäude eine gleichmäßige Temperatur gehalten wird.

Beispiel: Sollwert Zulufttemp. 20°C



Wenn die Zulufttemperatur	dann muß der Wert im Menü
bei niedriger Außentemperatur zu kalt ist,	6421 und/oder 6422 erhöht werden.
bei niedriger Außentemperatur zu warm ist,	6421 und/oder 6422 gesenkt werden.
bei hoher Außentemperatur zu kalt ist,	6423 und/oder 6424 erhöht werden.
bei hoher Außentemperatur zu warm ist,	6423 und/oder 6424 gesenkt werden.

5.3.5 Raumtemperaturregelung

Technikerebene Das DISPLAY-Panel auf Technikerebene einstellen (siehe den Abschnitt "Umschalten


zwischen Bedienebenen").

Menü 681 Zwecks Regelung der Raumtemperatur "yes" wählen. aufrufen...

Sommerkompensierung Wenn Sommer-kompensierung gewünscht ist, sind die nachfolgenden Werte entsprechend einzustellen.

Die Sommerkompensierung funktioniert auf die Weise, daß die Raumtemperatur bei hohen Außentemperaturen erhöht wird, um den Temperaturunteschied zu reduzieren, wenn man das Gebäude verläßt bzw. umgekehrt. Dadurch wird ein besseres Innenklima erreicht.

Beispiel: Sollwert Raumtemp. 20°C



Wenn die Raumtemperatur	dann muß der Wert Im Menü
bei hoher Außentemperatur zu kalt ist,	6521 gesenkt und/oder 6522 erhöht werden.
bei hoher Außentemperatur zu warm ist,	6521 erhöht und/oder 6522 gesenkt werden.

5.4 Sicherheitsfunktionen

5.4.1 Sicherheitsfunktionen für HCE

Beschränkung des Anstiegs der Leistungsversorgung

- Die Leistungsversorgung wird auf max. 25% pro Minute begrenzt.
- Die Reduzierung der Leistung erfolgt ohne Beschränkung.
- Der stufenweise Anstieg kann bedeuten, daß ein größerer Wärmeleistungswert (Menü 61) angezeigt wird als konkret zugeführt wird.

Temperaturschutz des Heizregisters

Das Heizregister ist mittels zwei Thermoauslöseschaltern gegen Überhitzung geschützt:

- TSA70 schaltet bei 70°C aus, und ist mit automatischer Rückstellvorrichtung versehen.
- TSA90 schaltet bei 90°C aus, und ist mit manueller Rückstellvorrichtung versehen.

Kommunikationsüberwachung

• Bei fehlender Kommunikation zwischen dem HCE-Master und der Automatik wird der Leistungsbedarf zurückgesetzt und es wird Alarm gegeben.

Luftmengenüberwachung (Zubehör)

Falls eine Luftmengenmeßvorrichtung (AFC2) montiert wird, kann diese als Sicherung dafür dienen, daß die Mindestluftmenge vorhanden ist:.

Schritt	Vorgehen
1	Das DISPLAY-Panel auf Spezialistenebene einstellen
2	Menü 573 aufrufen.
3	yes wählen.

Hinweis

Wenn Wärme gewünscht ist und die Luftmenge 220 m³/h (60 l/s) nicht übersteigt, wird Alarm angezeigt.

5.4.2 Erfassung von Vereisung im Kreuzstromwärmetauscher

Temperaturerfassung Bei Temperaturerfassung wird die Fortlufttemperatur im Gerät gemessen. Eine Vereisung wird definiert, wenn die gemessene Temperatur für längere Zeit als die eingestellte Zeitverzögerung unter dem gewählten Wert liegt.

Wahl von Temperatur

Schritt	Vorgehen
1	Menü 723 aufrufen.
2	Die Solltemperatur einstellen.

Wahl von Zeitverzögerung

Schritt	Vorgehen
1	Menü 724 aufrufen.
2	Die Zeitverzögerung einstellen.

Hinweis

Das Enteisungsverfahren endet stets, wenn die Fortlufttemperatur (TE12) um 2°C höher ist, als die Einstellung im Menü 723.

5.4.3 Enteisungsfunktion

Wie entsteht Vereisung

Vereisung der Abluftseite des Kreuzstromwärmetauschers entsteht aus einer Kombination von:

- · hoher Luftfeuchte in der Abluft.
- · niedriger Temperatur der Außenluft.
- · großem Temperaturunterschied zwischen Außenluft und Abluft.

Einstellung von Alarmzeit

Wenn das Enteisungsverfahren nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte, erfolgt ein Alarm und das Gerät wird abgeschaltet. Es erfolgt Alarm, wenn die Enteisung nicht vor Ablauf der eingestellten Alarmzeit abgeschlossen ist.

Schritt	Vorgehen
1	Menü 727 aufrufen.
2	Die Alarmzeit einstellen.

Wahl von Verfahren

lst das gewünschte Verfahren	dann in Menü
Airreduction (Reduzierung der Zuluftmenge)	7281 folgendes wählen: Airred .
Bypaß Enteisung	7281 folgendes wählen: Bypass .

Airreduction

Bei Enteisung mittels Airreduction wird die Zuluftmenge auf Stufe 1 reduziert; falls die Enteisung nicht innerhalb der Hälfte der Alarmzeit abgeschlossen ist, wird der Zuluftventilator abgeschaltet.

Bypaß Enteisung

Bypaß Enteisung erfolgt nach dem folgenden Verfahren:

Phase	Beschreibung
1	Die Vereisung des Kreuzstromwärmetauschers wird von der Regelung erfaßt.
2	Die Bypaßklappe öffnet langsam (10% pro Minute). Die normale Temperaturregelung sorgt dafür, daß dem Elektroheizregister Strom zugeführt wird.
2a	 Falls die Energieversorgung nicht ausreicht, werden folgende Sicherheitsmaßnahmen in Kraft treten. Die Bypaßklappe verbleibt in ihrer Position, wenn die Temperatur am Rücklaufrohr 7°C oberhalb der "Stop-Grenze" (Menu 713) unterschreitet. Bei Werkseinstellung: 13°C + 7°C = 20°C Die Bypaßklappe schließt langsam, wenn die Temperatur am Rücklaufrohr 5°C oberhalb der "Stop-Grenze" (Menu 713) unterschreitet. Bei Werkseinstellung: 13°C + 5°C = 18°C
3	Wenn im Kreuzstromwärmetauscher kein Eis mehr erfaßt wird, schließt die Bypaßklappe erneut langsam (10% pro Minute).

5.4.4 Betriebsart im Brandfall

3 Betriebsarten

Es kann zwischen 3 verschiedenen Betriebsformen im Brandfall gewählt werden. Die Betriebsform sollte entsprechend den gesetzlichen Vorschriften der Behörden gewählt werden:

Menü 731 aufrufen und Verfahren wählen	Betriebsform	
0	Zuluft und Abluft abgeschaltet	
1	Zuluft abgeschaltet und Abluft 100%	
2	Zuluft und Abluft 100%	

Aktivierung von Betriebsform

Die gewählte Betriebsform unter der Funktion Brandalarm wird aktiviert, wenn der Ruhestromkreis an einem der beiden Eingänge (BT40/50 und BT70) an der Anschlussplatine unterbrochen wird.

Die Eingänge ermöglichen den Anschluss von:

- · Rauchdetektoren
- Brandthermostate (beispielsweise BT40, BT50 oder BT70)
- BMS
- Brandautomatik

Wenn ein Eingang nicht benutzt wird, ist eine Drahtbrücke anzubringen.

5.4.5 BT, Brandthermostate

Allgemeines

Falls vorgeschrieben ist, daß die Anlage bei Feuer abschalten soll, ist die Montage einer Überwachungsausrüstung (Brandthermostate) an der Lüftungsanlage erforderlich. Das Brandthermostat ist ein temperaturgeregelter elektrischer Schalter, der im Zuluft- und/ oder Abluftkanal einzubauen ist. Wenn die lufttemperatur den Thermostswert überschreitet, schaltet der Kontaktsatz aus unddie ganze Anlage stoppt. Die manuelle Wiedereinschaltung der Anlage läßt sich am Thermostatgehäuse erst dann vornehmen, wenn die Lufttemperatur um mindestens 15K gesunken ist.

Eigenschaften der Thermostate

Die Brandthermostate müssen über folgende Eigenschaften verfügen:

- · Potentialfreier Kontakt.
- Ruhestromprinzip:
 - geschlossener Stromkreis = kein Alarm.
 - unterbrochener Stromkreis = Alarm.
- Manuelles Zurücksetzen am Thermostat.
- Thermostate/Fühler von guter Qualität und für den Zweck geeignet.

BT40 - Abluftkanal

...dessen Kontaktsatz bei einer Lufttemperatur über 40°C schaltet, ist im Abluftkanal zu montieren.

BT70 - Zuluftkanal

...dessen Kontaktsatz bei einer Lufttemperatur über 70°C schaltet, ist im Zuluftkanal zu montieren.



Überprüfung -

Verfügt die Anlage über mehrere Brandthermostate, sind sie einzeln zu überprüfen. Die **Brandthermostate** Brandthermostate überprüfen, wie in der folgenden Übersicht beschrieben:

Schritt	Vorgehen		
1	Das DISPLAY-Panel anschauen. Die Leuchtdiode darf nicht rot leuchten (kann gelb leuchten).		
2	 Einen Brandthermostat wie folgt auslösen: Die Testfunktion des Brandthermostats benutzen, falls eine solche vorhanden ist, oder heiße Luft benutzen, oder einen Leiter am Brandthermostat abmontieren. 		
3	Das DISPLAY-Panel anschauen. Die Leuchtdiode muß jetzt rot leuchten. • Menü 3 wählen, kontrollieren, daß "A30" mit Uhrzeit und Datum in der 2. Zeile gezeigt wird.		
4	Den Brandthermostat zurücksetzen oder das Kabel erneut montieren.		
5	Menü 82 am DISPLAY-Panel aufrufen • yes wählen, um den Alarm zu bestätigen.		
6	Kontrollieren, daß die Leuchtdiode am DISPLAY-Panel erlischt (oder gelb leuchtet).		
7	Die Kontrolle an allen Brandthermostaten ab Schritt 3 wiederholen.		

5.5 Service

5.5.1 Liste über angeschlossene EON-Module

Schritt	Vorgehen	
1	Menü 921 aufrufen und die Gesamtanzahl angeschlossener EON- Module ablesen.	
2	Durch Drücken und Drehen des Knopfes die Liste über angeschlossene EON-Module durchsehen.	

5.5.2 Sprachenwahl


Schritt	Vorgehen
1	Menü 932 aufrufen.
2	Den Knopf drücken und vor- bzw. zurückdrehen, bis die gewünschte Sprache auf dem Display erscheint.
3	Durch Drücken des Knopfes die Sprachenwahl bestätigen.

Hinweis

Gewisse Menüs erscheinen in englisch ungeachtet der gewählten Sprache.

5.6 Display-Panel

5.6.1 DISPLAY-Einheit - QUICKGUIDE für VEX100 Serie



Bedienknopf

- Durch Drehen des Knopfes wird zwischen den Menüs im Display gewechselt.
- Durch Drücken des Knopfes werden Werte im Menü eingestellt (nur Menü 1 und 2).

Display Der tägliche Benutzer hat Zugang zu Menü 1, 2 und 3.

Menü	Display	Funktion	
1	1 Luftmenge * Stufe 7	Einstellung der Luftmenge im Komfortniveau.	
2	2 Temperatur* 20 °C	Einstellung der gewünschten Temperatur.	
3		Uhr, Wochentag und Innenklimaniveau. Alarm-/Info-Nr. werden in der unteren Zeile gezeigt, wenn die Leuchtdiode aufleuchtet.	

Leuchtdiode

Zeigt das Menü 3	und leuch-tet die Diode	dann	In Menü 3
А	rot,	befindet sich die Anlage in Alarmzustand.	die Alarmnummer (z.B. Fi14) ablesen, und den für den Betrieb Verantwortlichen benachrichtigen. Der Anhang "Alarmliste und Menüübersicht für VEX140-150-160" enthält eine Übersicht über Alarmmeldungen.
i	gelb,	abweichender Betrieb.	die Info-Nummer (z.B. $i20$) ablesen, und die Ursache in der untenstehenden Liste finden. Danach den für den Betrieb Verantwortlichen benachrichtigen.
Reset Menü 82	gelb	abweichender Betrieb.	Infonummer. Dies ist die Nummer einer aktiven Info, die wegen einer periodischen Info auf der Liste vom Speicher der Alarmliste verdrängt wurde (kann bis zu 10 Infos enthalten). Menü 82 aufrufen, um die Liste zurückzusetzen.

Informationsliste

Info-Nr.	in Menü 3 bedeutet, daß	Info-Nr.	in Menü 3 bedeutet, daß
i20	Enteisung des Kreuzstromwärmetauschers eingeleitet wurde.	i61	Abluft: fehlende Luftmenge*).
i40	EON-Buseinheit(en) fehlt/fehlen.	i62	Abluft: fehlender Druck*).
i42	das DISPLAY-Panel auf Spezialistenebene eingestellt und eingeschaltet ist	i65	die Filterüberwachung für Außenluft ausgelöst wurde
i43	Uhren-Backup-Batterie leer.	i66	Zuluft: fehlende Luftmenge*).
i50	Thermosicherung TSA 70 HCE- Heizregister ausgelöst	i67	Zuluft: fehlender Druck*).
i52	Frostsicherung PWW-Heizregister ausgelöst; vorübergehende Abschaltung	i73	Fehlende Luftmenge an Kühleinheit*).
i60	Filterüberwachung für Abluft ausgelöst.		

^{*)} Erscheint nur, wenn das Zubehör montiert ist.




5.6.2 Bedienung des DISPLAY-Panels

Display



Die Benutzerfläche besteht aus Menüs, die in einem LCD-Display (2x16 Stellen) gezeigt werden).



Änderung

Änderung ist möglich, wenn das Menüstatusfeld * zeigt:

- 1. Bedienknopf drücken.
- 2. Der Wert im Statusfeld blinkt Änderung vornehmen.
- 3. Den Wert durch Drehen des Bedienknopfes einstellen:
 - Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn erhöht den Zahlenwert.
 - Drehen des Knopfes gegen Uhrzeigersinn reduziert den Zahlenwert.
- 4. Den Bedienknopf drücken, um den eingestellten Wert zu speichern und die Änderung zu beenden.


5.6.3 Bedienebenen

Die Bedienung des Lüftungsgerätes erfolgt auf drei Ebenen abhängig von der Bedienperson und den gewünschten Einstellungen. Die drei Ebenen werden im untenstehenden Schema erläutert:

Bedienebene	Person	Bedienmöglichkeiten am DISPLAY- Panel
Benutzerebene	Benutzer des Raumes, z.B. Büropersonal.	Menü 1-3
Technikerebene	Der für den Betrieb der Anlage Verantwortliche.	Die gesamte Menüstruktur ist zu sehen, die Einstellmöglichkeiten sind jedoch auf die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Menüs in der Menüübersicht und am DISPLAY- Panel begrenzt.
Spezialistenebene	Kundendienstmonteure von EXHAUSTO bzw. Personal mit besonderer Schulung.	Die gesamte Menüstruktur + sämtliche Einstellmöglichkeiten sind zugänglich.

Beispiel

Die Einstellmöglichkeiten der jeweiligen Bedienebenen für die Regelung der Luftmenge gehen aus dem Schema hervor:



Hinweis

Darauf achten, wie die Einstellungen auf Spezialistenebene die Einstellskala des Technikers einschränken (25 - 100%), sowie wie die Einstellungen auf Technikerebene für die Skala des Benutzers maßgeblich sind (Stufe 1 = 50%, Stufe 10 = 85 %).

Werkseinstellungen

Die tatsächlichen Einstellungen der Anlage gehen aus der "Alarmliste und Menüübersicht für VEX100" hervor.

5.6.4 Umschalten zwischen den Bedienebenen (Benutzer/Techniker/Spezialist)



Beim Verlassen der Automatik muß sie auf Benutzerebene eingestellt sein

Umschalten auf Technikerebene

Vorgang	Das Menü zeigt
Menü 3 aufrufen.	3 10:43 Fr. Comfort(AUT)
Den Druckknopf ca. 5 Sek. drücken, bis im Display das Wort Code erscheint.	Techniker-Code 0000
Den vierstelligen Code <u>3142</u> eingeben. (Jede Zahl über den Drehknopf einstellen und durch Drücken des Knopfes bestätigen)	Techniker-Code 3142
Die Bedienebene ist jetzt Technikerebene.	4 Niveau >

Zurück zu Benutzerebene


Vorgang	Das Menü zeigt	
Menü 4 aufrufen.	4 Niveau >	
Den Knopf nach links drehen, bis das Menü EXIT zeigt.	EXIT <	
Den Knopf drücken.		
Die Bedienebene ist jetzt Benutzerebene.	3 10:43 Fr. Comfort(AUT)	

Umschalten auf Spezialistenebene



Auf der Spezialistenebene lassen sich Parameter einstellen, die die Grundeinstellung des Gerätes beeinflussen. Diese Ebene sollte nicht ohne ausreichende Schulung bzw. Anweisung benutzt werden.

Die Abbildung zeigt den Schiebeschalter an der Rückseite des DISPLAY-Panels:



Schiebeschalter Normalbetrieb. Benutzer- und Technikerebene.

Schiebeschalter Spezialistenebene:

- Den Schiebeschalter in folgende Position bringen
- Das Display zeigt
 Service >
- Die Diode leuchtet jetzt gelb und zeigt an, daß auf Spezialistenebene gearbeitet wird

Nicht vergessenden Schiebeschalter vor Verlassen des Gerätes in die Position zurückzusetzen.


5.7 Einstellen der Wochenuhr - Menü 423

Vorprogrammierung Die Wochenuhr ist ab Werk auf die folgenden Perioden und Klimaebenen vorprogrammiert:

Wochentage	Vorprogrammierung			
wochentage	Periode	Klimaebene		
Montag - Freitag	00.00 - 05.00	Off		
	05.00 - 06.00	Standby		
	06.00 - 17.00	Comfort		
	17.00 - 19.00	Standby		
	19.00 - 00.00	Off		
Samstag, Sonntag	24 Stunden	Off		

Beispiel

Die Kurve zeigt die Klimaniveaueinstellung der betreffenden Periode. Unter der Kurve ist die graphische Anzeige dargestellt, die auch in der zweiten Zeile des Displays gezeigt wird (jeweils 16 Stellen).




Sommerzeit

Die Uhr wechselt automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit (in der Nacht zum letzten Sonntag im März sowie in der Nacht zum letzten Sonntag im Oktober).

Menübild

- Menü 423



Vor Änderung der vorprogrammierten Wochenuhr

- Den Ventilationsbedarf für sämtliche Wochentage ermitteln:
 Die Tage in Zeitperioden nach Ventilationsbedarf aufteilen: Comfort-StandbyEconomy-Off (siehe evtl. Abschnitt 1.3 für eine Beschreibung der Niveaus). Ein
 Beispiel einer Periode wäre z.B.: Montag 8.00 16.00 Uhr Comforbetrieb.
- Sämtliche Wochentage sollen geändert werden; Einstellung nach und nach in Menü 423 vornehmen.

Beispiel - Umprogrammierung

Das untenstehende Beispiel zeigt, wie man die Wochenuhr Schritt für Schritt umprogrammiert.

Hinweis

Beim Programmieren kann nur nach vorn auf der Zeitachse gedreht werden.
 Wird zu weit nach vorn auf der Zeitachse gedreht, wurde die Periode überschrieben und sie muß erneut programmiert werden.

Stufe	Vorgehen	Display	Zeitachse	
1.	Drücken.EDIT wählen durch Drehen und Drücken.	Mon 00:00 ↓ EDIT*	COM A	
2.	 Zwecks Änderung der Zahlen drücken. (Einstellen des Startzeitpunkts des ersten Blocks). 	Mon 00:00 ↓ OFF *	002 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073	
3.	Wenn der Zeitpunkt korrekt ist: • Drücken zum Abspeichern.	Mon 05:00 ↓ OFF *	23 05 08 08 14	
4.	Bis zum gewünschten Klimaniveau drehen und zwecks Abspeichern drücken.	Mon 05:00 ↓ ECO *	COM SBY	
5.	Den Abschlußzeitpunkt des Blocks wäh- len und zwecks Abspeichern drücken.	Mon 06:50 ↓ ECO *	OFF	
6.	Zu Stufe 1 zurückgehen, um evtl. die nächste Periode zu ändern.		23:00 05:00 08:00 16:00	

Neue Einstellwerte nach Umprogrammierung

Wochentage	Perioden	Klimaniveau

5.8 TOUCH-Panel

5.8.1 TOUCH-Panel - QUICKGUIDE VEX100 Serie




Bedientasten

Taste	Die Taste drücken, wenn	Einschalten von Ventilation bei	Hinweis
A	sich Personen im Raum befinden.	hohem Luftaustausch (voreingestelltes Niveau).	Kann auf automatisches Abschalten über Timerfunktion eingestellt sein
В	der Raum verlassen wird.	niedrigem Luftaustausch (voreingestelltes Niveau).	Kann auf Abschalten etwaiger anderer Touch- Panels eingestellt sein

Lampen

Lampe	Leuchtet	Bedeutung
С	rot	Alarm. Den für die Anlage Verantwortlichen benachrichtigen.
	gelb	Abweichender Betrieb. Den für die Anlage Verantwortlichen benachrichtigen, wenn die Lampe über längere Zeit leuchtet.
D	grün	Hoher Luftaustausch von diesem Panel aus gewählt.

5.8.2 Dioden



5.8.3 Änderung des Innenklimaniveaus über das TOUCH-Panel

Uhr (Menü 4)

Der vorprogrammierte Wochenplan über die gewünschten Innenklimaniveaus wird über die Uhr in der Steuerung gesteuert. Die Uhr "entscheidet" grundsätzlich über das aktuelle Innenklimaniveau.

Funktion 2 gewählt Das untenstehende Schema zeigt das aktuelle Klimaniveau, wenn das TOUCH-Panel aktiviert wird (und Funktion 2 "Timerfunktion - Master" hinten am Panel gewählt ist, siehe den Abschnitt "Einstellung von Adresse und Funktion am TOUCH-Panel"):

Innenklimaniveau gemäß Wochenplan der Uhr	Innenklimaniveau beim Drücken der Taste	Innenklimaniveau beim Drücken der Taste
Comfort	Standby	Comfort (zeitbegrenzt)*)
Standby	Standby	Comfort (zeitbegrenzt)*)
Economy	Economy	Comfort (zeitbegrenzt)*)
Anlage wird abgeschaltet	Anlage wird abgeschaltet	Comfort (zeitbegrenzt)*)

^{*)} Die Zeitbegrenzung läßt sich in Menü 431 - 438 einstellen.

5.9 Einstellen von Filterüberwachungen

Funktionsweise

Die Filterüberwachungen überwachen die Filter im Lüftungsgerät durch Erfassen des Druckverlustes in den Filtern. Pro Filter ist jeweils eine Filterüberwachung montiert. Wenn der Druckverlust den an der Filterüberwachung eingestellten Wert überschreitet, leuchtet die Diode am DISPLAY-Panel und an den TOUCH-Panels gelb. In Menü 3 gibt die Infonummer i " an, für welchen Filter die Filterüberwachung ausgelöst wurde.

Positionierung

Die Filterwächter sind im Anschlusskasten oben auf dem VEX-Gerät montiert. Ein Schnappschloss vereinfacht den Zugang zu den Filterwächtern, damit sie beim Einstellen leicht herausgenommen werden können.

Werkseinstellung

Ab Werk sind die Filterüberwachungen auf den niedrigsten Skalenwert eingestellt. Daher leuchten die Dioden an den Bedieneinheiten beim erstmaligen Einschalten der Anlage gelb auf.

Einstellen von Filterüberwachung

EXHAUSTO empfiehlt einen Austausch der Filter, wenn der Druckverlust um 100 Pa angestiegen ist, was einer Reduzierung von 12 - 15% der Luftmenge entspricht. Die Filter sind jedoch mindestens alle 6 Monate zu kontrollieren und mindestens 1 Mal pro Jahr auszutauschen. Für die Filterüberwachung kann eine andere Einstellung gewählt werden, falls ein anderes Intervall für den Filteraustausch gewünscht wird, oder falls Anforderungen an die maximale Reduktion der Luftmenge in der Anlage vor einem Filterwechsel gestellt werden.

HINWEIS

Vor dem Einstellen der Filterüberwachungen:

 Die Anlage muß auf die max. Luftmenge eingeregelt sein. Die Filter müssen sauber sein.

Die Filterüberwachungen einstellen, wie im untenstehenden Schema beschrieben.


Schritt	Vorgehen
1	Den Deckel des Anschlußkastens demontieren.
2	Die max. Luftmenge am DISPLAY-Panel einstellen: • Menü 1 aufrufen und den Wert (0-10) auf Stufe 10 oder auf die maximale Luftmenge einstellen.
3	Dafür sorgen, daß etwaige Klappen im Kanalsystem geöffnet sind.
4	An der Skala der Filterüberwachung drehen, bis die Diode (gelb) am DISPLAY-Panel erlischt.
5	Die Skala langsam zurückdrehen, bis die Diode am DISPLAY-Panel erneut gelb aufleuchtet. Hinweis: Das System funktioniert sehr träge, so daß die Einstellung langsam erfolgen muß. Evtl. den Einstellvorgang wiederholen.
6	Den Wert gegenüber dem Pfeil ablesen.
7	Festlegen, bei welchem Druckverlust die Filter auszutauschen sind (EXHAUSTO empfiehlt, daß der Filterwächter auf den abgelesenen Wert + 100 Pa eingestellt wird.)
8	Die Filterüberwachung so einstellen, daß der Pfeil gegenüber dem gewünschten Druckverlust steht.





6.1 Meßpunkte für Druck, Temperatur und Luftmenge

Übersichtszeichnung Die Zeichnung zeigt die Positionen der Meßpunkte bei der Luftmenge im Gerät:



VEX 140-150-160-170_L


Schlauch Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Bezeichnung auf der Abbildung	qv2-	qv2+	qv1-	qv1+	PDS2-	PDS2+	PDS1-	PDS1+
Farbe des Schlauchs	Hellrot	Rot	Hellblau	Blau	Hellgrün	Grün	Hellbraun	Braun

Messungen


Тур	Ausführung
Luftmenge	Die Abluftmenge q _v 1 läßt sich anhand der folgenden Formel und des Diagramms "Kanal 12" am Ende des Abschnitts ermitteln.
	$\Delta p = (q_v 1 +) - (q_v 1 -) [Pa]$
	Die Zuluftmenge $q_{\nu}2$ läßt sich anhand der folgenden Formel und des Diagramms "Kanal 22" am Ende des Abschnitts ermitteln.
	$\Delta p = (q_v 2+) - (q_v 2-) [Pa]$
Druckverlust	Abluftfilter, läßt sich anhand folgender Formel ermitteln.
	$\Delta p = (PDS1+) - (PDS1-) [Pa]$
	Außenluftfilter, läßt sich anhand folgender Formel ermitteln.
	\p= (PDS2+) - (PDS2-) [Pa]
	Kreuzstromwärmetauscher, Abluftseite, läßt sich anhand folgender Formel ermitteln.
	$\Delta p = (PDS1-) - (q_v1+) [Pa]$
	Der Druckverlust über dem Kreuzstromwärmetauscher, Zuluftseite, läßt sich anhand folgender Formel ermitteln
	$\Delta p = (PDS2-) - (q_v 2+) - \Delta p_{HCE} [Pa]$
	Δp_{HCE} befindet sich im Diagramm im Abschnitt "Technische Daten".
Druckanstieg	Abluftseite, läßt sich anhand folgender Formel ermitteln.
über Ventilator	$\Delta p = p_{12} - (q_v 1 +) [Pa]$
	p_{12} wird in Kanal 12 gemessen.
	Zuluftseite, läßt sich anhand folgender Formel ermitteln.
	$\Delta p = p_{22} - (q_v 2 +) [Pa]$
	p ₂₂ wird in Kanal 22 gemessen.
Temperatur- wirkungsgrad	Die Temperatur erscheint am Display-Panel und der Wirkungsgrad läßt sich wie folgt berechnen:
	$\eta_t = \frac{TE22 - TE21}{TE11 - TE21}$
	Bei den Temperaturmessungen muß die Energieversorgung zum Nachheizregister abgeschaltet sein (siehe den Punkt Nachheizregister) und die Außentemperatur muß unter +10 °C liegen.
	Hinweis: Bei einem Vergleich mit Katalogdaten muß das Volumenstromverhältnis 1,0 oder 0,8 betragen.
Leistungs- aufnahme	Der gesamte Stromverbrauch der Ventilatoren bzw. des Elektroheizregisters wird am jeweiligen Versorgungskabel am Wartungsschalter/Sicherungskasten gemessen.
	Hinweis: Die jeweilige Leistung des Heizregisters kann von den Temperaturverhältnissen vor Ort begrenzt sein. Siehe dazu die technischen Daten und das Typenschild.



Luftmengenmessung Abluft -VEX140 HCE



Luftmengenmessung Zuluft-VEX140 HCE



Genauigkeit der Luftmengenmessung:±8%

6.2 Wartungsschema

Empfohlene Intervalle

Das untenstehende Schema enthält empfohlene Intervalle für die Wartung des Gerätes. Die Intervalle beziehen sich auf normale Betriebsverhältnisse. EXHAUSTO empfiehlt, daß die Wartung des Gerätes den jeweiligen Betriebsverhältnissen angepaßt wird.

	Monate	
	12	24
Filter	1	
 Austauschen, wenn die Dioden an den Bedienpanels gelb aufleuchtet. Die Info-Nr. in Menü 3 gibt Auskunft darüber, welche Filterüberwachung ausgelöst wurde. Ausgetauschte Filter sollten sofort in einen Kunststoff- beutel gelegt werden, der dicht zu verschließen und sorgfältig zu entsorgen ist. Filter sollten mindestens 1 Mal jährlich ausgetauscht werden. 	×	
 Kontrollieren, daß Dichtungen und Filterführung dicht schließen. 	×	
Dichtungen und Dichtleisten		
 Kontrollieren, daß sie dicht schließen. 	×	
Ventilatoren und Heizregister	1	!
Kontrolle	×	
Reinigung nach Bedarf, siehe folgenden Abschnitt.		1
Kreuzstromwärmetauscher/Bypaßklappe		
Kontrolle	×	
Reinigung, siehe folgenden Abschnitt.		×
Kondensatabfluß	ı	
 Kontrollieren, daß der Abfluß nicht verstopft ist, indem Wasser in die Kondensatwanne gegossen wird. 	×	
Kontrolle von Sicherheitsfunktionen	I	I.
Brandthermostaten	×	
Absperrklappe	ı	ı
Kontrolle	×	

6.2.1 Reinigung der Ventilatoren

Stufe	Vorgehen
1	Stromversorgung zum Gerät am Wartungsschalter abschalten.
2	Zentrifugalrad durch Staubsaugen reinigen und evtl. mit einem feuchten Tuch nachwischen. Die Schaufeln des Zentrifugalrades müssen sorgfältig gereinigt werden, um Unwucht zu verhindern. Eventuelle Gegengewichte am Zentrifugalrad dürfen nicht entfernt werden.
3	Nach dem Reinigen des Zentrifugalrades kontrollieren, daß das Gerät ohne Vibrationen läuft.
	Kontrolle von Schläuchen für Meßpunkte
4	Die Schläuche am Anschlußkasten demontieren.
5	Die Schläuche durchblasen, um evtl. Verschmutzung zu beseitigen.

6.2.2 Reinigung des Heizregisters

Schritt	Vorgehen	
1	Stromversorgung zum Gerät am Wartungsschalter abschalten.	
2	Heizregister staubsaugen.	
3	Kontrollieren, daß die Lamellen des Heizregisters nicht deformiert sind.	
	Die Lamellen sind scharfkantig!	

6.2.3 Reinigung des Kreuzstromwärmetauschers

Schritt	Vorgehen
1	Stromversorgung zum Gerät am Wartungsschalter abschalten.
2	Den Stecker zwischen Bypaßmotor und Gerät herausziehen.
3	Den Kreuzstromwärmetauscher herausnehmen.
4	Den Auslöserknopf am Bypaßmotor drücken und die Klappe drehen, bis die Jalousie geöffnet ist.



Schritt	Vorgehen
5	Vor dem Reinigen mit Wasser ist der Bypassmotor zu demontieren, siehe Abbildung. Die Auslösetaste am Bypaßmotor darf nicht betätigt werden, während der Motor demontiert ist, da sich dadurch die Position des Motors im Verhältnis zur Klappe verändern würde.
6	Den Kreuzstromwärmetauscher durch Abspritzen mit warmem Wasser oder mit Hochdruckreiniger reinigen. Wassertemperatur max. 90°C.
7	Bypaßmotor montieren. Die Klappe muß in der gleichen Position stehen wie bei der Demontage (Jalousie voll geöffnet)
8	Die Jalousie schließen, den Kreuzstromwärmetauscher anbringen und den Stecker für den Bypaßmotor montieren



7. Fehlersuche

Hinweis

Bei Störungen oder unzweckmäßigem Betrieb der Anlage

• Die Alarmliste in Menü 81 im DISPLAY-Panel auf Alarmmeldungen überprüfen. und den Anhang "Alarmliste und Menüübersicht für VEX 140-150-160-170" benutzen.

Alarmliste Menü 81

Die 10 letzten Alarme können durch Drücken bzw. Drehen des Knopfes am DISPLAY-Panel wieder aufgerufen werden.

Die Alarme sind in zwei Niveaus aufgeteilt:

- Alarme mit der Bezeichnung: A01, A02, A... Diese Alarme sind sofort zu untersuchen und zurückzusetzen.
- Informationen mit den folgenden Bezeichnungen: i20, i40, i...

7.1 Reset von Alarmen

Grund ermitteln...

Alarme können nur zurückgesetzt werden, wenn der Grund des Alarms beseitigt worden

Menü 82

Sämtliche Alarme werden wie folgt zurückgesetzt:

- Alarme zurücksetzen, indem in Menü 82 ("Reset Alarm") "ja" gewählt wird.
- Die Versorgungsspannung zum Gerät für etwa 30 Sekunden unterbrechen.

Mehrere Alarme

Wenn mehrere Alarme aktiv sind, werden sämtliche aktiven Alarme gleichzeitig abgestellt.

Alarmen


Wiederholung von Falls Alarme wiederholt vorkommen, ist ein Kundendiensttechniker zu benachrichtigen.

7.2 Fehlersuche über EON-BUS

Fehleranzeige

Fehler im EON-BUS System kann sich auf folgende Weise zeigen:

- Eine der folgenden Alarmen/Informationen erscheint im DISPLAY-Paneel: i40, A41, A55, A56.
- · Das Hintergrundlicht im DISPLAY-Paneel blinkt.
- Es gibt keine Anzeige im DISPLAY-Paneel.



Zunächst...

- Evtl. das DISPLAY-Panel am Testkabel im Anschlußkasten demontieren.
- Die Stecker an allen anderen Modulen herausziehen.
- Die Leiter in den Klemmen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 demontieren.

Kurzschlußfehler

Sollte festgestellt werden, daß das Kommunikationsbauteil an Automatikprodukten zerstört ist, hat es wahrscheinlich einen Kurzschluß an den Kabeln gegeben. Daher Kabel und Montage kontrollieren, bevor Automatikprodukte durch neue ersetzt werden.

Schritt	Vorgehen	Erwartete Werte	Kommentar
	Kontrolle des Geräts		
1	Versorgungsspannung messen Klemme 5 - 6 und 9 - 10	24VDC (19,2 - 24V)	
2	Kommunikation messen Daten: Klemme 5 -7 und 9 -11 Clock: Klemme 5 -8 und 9 -12	4,8V ±0,2V 4,8V ±0,2V	(1 - 3V = Defekte Automatik) (1 - 3V = Defekte Automatik)
	DISPLAY-Panel überpr	üfen	
3	Das DISPLAY-Panel an das Testkabel im Anschlußkasten anschließen.		
4	Versorgungsspannung messen Klemme 1 - 2	24VDC (19,2 - 24V)	
5	Kommunikation messen Klemme 1 - 3 Klemme 1 - 4	4,8V ±0,2V 4,8V ±0,2V	(1 - 3V = Defektes Display) (1 - 3V = Defektes Display)
	Interne Module überpr	üfen	
6	Leiter 9 - 12 im Anschlußkasten anschließen.		
7	Die Messungen von Stufe 1 und 2 wiederholen.		

Schritt	Vorgehen	Erwartete Werte	Kommentar
8	Jeweils ein Modul nach dem anderen anschließen und folgende Messungen vornehmen: Versorgung: Klemme 1 - 2 Daten: Klemme 1 - 3 Clock: Klemme 1 - 4	24VDC (19,2 - 24V) 4,8V ±0,2V 4,8V ±0,2V	(1 - 3V = Defektes Modul) (1 - 3V = Defektes Modul)
Externe Module überpri		ifen	
8	Leiter 9 -12 im Anschlußkasten anschließen.		
9	Messungen von Schritt 6 und 7 wiederholen.		

- Falls die erwarteten Spannungen gemessen werden, ohne daß korrekte Funktion erzielt wird, können Daten und Clock (Klemme 3 und Klemme 4) in den Modulen vertauscht sein, oder das Modul oder der Stecker kann defekt sein.
- Falls die erwarteten Spannungen nicht gemessen werden, ist wahrscheinlich das Kabel schadhaft oder die Montage falsch.

Fehler an Bauteilen

 Wenn Bauteile ausgetauscht werden, ist es empfehlenswert, die Installation gleichzeitig auf lockere Leitungen und beschädigte Kabel zu kontrollieren, die einen Kurzschluss verursachen könnten.

7.3 Alarmliste: Fehlerursache und Abhilfe

A01 <u>Störungen am Abluftmotor oder an der Leistungsregelung des Motors.</u>

Schritt	Vorgehen
1	Untersuchen, ob der Motor oder die Motorregelung verschmutzt ist und daher nicht genügend gekühlt wird.
2	Untersuchen, ob der Motor bei über 300 U/min arbeit, wenn das Gerät auf U1 min in Betrieb ist: Überhitzung kann auf eine zu kleine Luftmenge zurückzuführen sein. Die Mindestdrehzahl des Motors lässt sich im Menü 574 erhöhen (25% der max. Luftmenge).

Hinweis

Der Alarm lässt sich nur durch Abschalten der Versorgungsspannung für ca. 30 Sekunden zurücksetzen.

A02

Störungen am Zuluftmotor oder an der Leistungsregelung des Motors.

Schritt	Vorgehen
1	Untersuchen, ob der Motor oder die Motorregelung verschmutzt ist und daher nicht genügend gekühlt wird.
2	Untersuchen, ob die Motoren bei über 300 U/min arbeiten, wenn das Gerät auf U2 min in Betrieb ist: Überhitzung kann auf eine zu kleine Luftmenge zurückzuführen sein. Die Mindestdrehzahl des Motors lässt sich im Menü 575 erhöhen (25% der max. Luftmenge).

Hinweis

Der Alarm lässt sich nur durch Abschalten der Versorgungsspannung für ca. 30 Sekunden zurücksetzen.

A08 - A15 Störungen an Temperaturfühlern (siehe Alarmübersicht).

Wenn die Alarmnummer eine	kann die Störung auf einem	Wird erfaßt, wenn die Temperatur
ungerade Nr. ist	Kurzschluß im Fühler beruhen	unter -50°C ist.
gerade Nr. ist	unterbrochenen Fühler beruhen	über 50°C ist.

i 20 <u>Enteisung des Kreuzstromwärmetauschers läuft.</u>

Sollte diese Information mehrmals erscheinen, kann dies auf folgendem beruhen:

- Die Parameter für die Enteisung sind falsch eingestellt.
- Der Kreuzstromwärmetauscher ist verschmutzt.

A21 Enteisung des Kreuzstromwärmetauschers nicht korrekt abgeschlossen.

Dieser Alarm erfolgt, wenn $i\,2\theta$ länger als die eingestellte Alarmzeit (Menü 727) aktiv gewesen ist. Ursache der Störung: siehe $i\,2\theta$.

H30 <u>Brandthermostat abgeschaltet.</u>

- Alle angeschlossenen Brandthermostate sowie die jeweiligen Anschlußkabel kontrollieren.
- Eventuelle abgeschaltete Brandthermostate zurücksetzen.

Die Brandthermostate sind einem Ruhestromkreis anzuschließen, und daher muß der Stromkreis bei Temperaturen unter dem am Brandthermostaten eingestellten Wert geschlossen sein.

i 40 Bus-Einheiten fehlen.

- 1. Alle EON-Buseinheiten werden beim Einschalten des Gerätes erfaßt, und danach von der Steuerung überwacht.
 - Falls eine Bus-Einheit während des Betriebs ausfällt, wird darüber informiert (i 40). Ist die Bus-Einheit wichtig für den Betrieb des Gerätes, wird auch ein Alarm signalisiert und das Gerät abgeschaltet.
 - Falls am Display-Panel auf Spezialistenebene umgeschaltet wird, erfolgt i 40.

Kontrollieren, daß alle montierten Bedieneinheiten in der Steuerung erfaßt sind:

- Menü 921 aufrufen.
- · Knopf drücken.
- Die Liste durch Drehen des Knopfes durchgehen.
- 2. Die Ursache kann elektromagnetische Störungen (EMV) von anderen Geräten oder Installationen sein. Kontrollieren, daß die Installation nach normalen EMV-Richtlinien ausgeführt ist. z.B:
 - · indem das EON-Kabel in einem Abstand von anderen Kabeln verlegt wird
 - indem dafür gesorgt wird, daß andere Kabel das EON-Kabel in einem Winkel von 90° kreuzen.

R41 <u>EON-Druck Al-Modul fehlt.</u>

Luftmengensteuerungsverfahren ohne Druckmessung wurde gewählt, das Al-Modul ist jedoch nicht montiert.

 Kontrollieren, daß das Al-Modul korrekt montiert ist und daß die Adresse korrekt eingestellt ist.



i 42 <u>Display-Panel ist auf Spezialistenebene geschaltet.</u>

i 43 <u>Uhren-Backup-Batterie leer</u>.

i 50 Der 70°C Überhitzungsthermostat des Elektro-Heizregisters mit automatischem Reset (TSA70) wurde ausgelöst.

 Falls diese Information oft erscheint, sind die gleichen Punkte wie bei A51 zu überprüfen.

A51 <u>Der 90°C Überhitzungsthermostat des Elektro-Heizregisters mit manuellem Reset</u> (TSA90) wurde ausgelöst

Der Alarm kann darauf zurückzuführen sein, daß die Zuluftmenge zum Gerät unter 60 l/s (220 m³/h) liegt. Die Zuluftmenge durch Druckmessung gemäß Abschnitt 6.1 "Meßpunkte für Druck, Temperatur und Luftmenge" überprüfen.

H54 <u>Fehlende Luftzufuhr zur Elektro-Heizfläche HCE</u>

Alarm wird angezeigt, wenn die Luftmenge unter 60 l/s (220 m³/h) absinkt, und wenn gleichzeitig Wärmeleistung zugeführt werden soll.

Die Ursache des Alarms	Kontrollieren
daß über die Steuerung (AFC- Alarm) gewählt wurde, daß das AFC-Zubehör jedoch nicht korrekt montiert ist.	 das Zubehör: Menü 532 aufrufen. Die aktuelle Luftmenge ablesen und mit der am Gerät durchgeführten Messung vergleichen.
daß MOTOR_2_MIN (menu 575) zu niedrig gewählt wurde (abhängig von der Kanalcharakteristik).	die Luftmenge wie bei A51:
daß Filter, Kanäle, Kreuz- stromtauscher bzw. Motoren verschmutzt sind.	Eventuell kontrollieren und reinigen.

Fehlende Kommunikation zum Elektro-Heizregister HCE

Alarm wird angezeigt, wenn die Kommunikation zum HCE-Modul mehr als 10 Sekunden ausbleibt. Siehe evtl. i 40.

i 60 und i 65 <u>Filterüberwachung ausgelöst.</u>

Die Information erscheint, wenn der Druckabfall über den Filter höher ist als der am Druckwächter der Filterüberwachung eingestellte Druck.

- Kontrollieren, ob der Filter verschmutzt ist i 60: Filterüberwachung für Abluftfilter (PDS1).
 i 65: Filterüberwachung für Außenluftfilter (PDS2).
- Einstellung der Filterüberwachung überprüfen, siehe evtl. den Abschnitt "Einstellung der Filterüberwachung".

Hinweis Der Druckabfall über den Filter ist von der Luftmenge abhängig.

A56

i61 und i66 <u>Fehlende Luftmenge bei Abluft/Zuluft.</u>

Die Abweichung betrug mehr als 25% der Solluftmenge für mehr als 5 Min.

- Filter, Gerät oder Kanalsystem auf Verschmutzung kontrollieren.
- Kontrollieren ob der Sollwert (511/512) innerhalb der Leistungsfähigkeit des Geräts liegt.
- · Kontrollieren ob AFC korrekt montiert ist.

i 62 und i 67 Fehlender Druck bei Abluft/Zuluft.

Die Abweichung betrug mehr als 25% der Solluftmenge für mehr als 5 Min.

- Filter, Gerät oder Kanalsystem auf Verschmutzung kontrollieren.
- Kontrollieren ob der Sollwert (511/512) innerhalb der Leistungsfähigkeit des Geräts liegt.
- Die Funktion einer etwaigen VAV-Klappe kontrollieren.



8. Technische Daten

8.1 Gewicht, Korrosionsklasse, Motorklappe, etc.

Kreuzstromwärmetauscher 27 kg Ventilatoreinheit 2×16.5 kg

Gerät in Transportzustand

(ohne Türen, Ventilatoreinheit und

Kreuzstromwärmetauscher) 105 kg Gesamtgewicht des Gerätes 192 kg

Korrosionsklasse C4 nach EN ISO 12944-2

Temperatur- Medientemperatur (Luft): -30°C...35°C bereiche: Umgebungstemperatur: -30°C...50°C

DISPLAY-Panel: Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur: 0°C...50°C

TOUCH-Panel: Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur: -20°C...50°C

Brandthermostate Schalttemperatur, BT70: 70°C

Schalttemperatur, BT50: 50°C Schalttemperatur, BT40: 40°C

Max. Umgebungstemperatur, Fühler: 250°C Umgebungstemperatur Thermostatgehäuse: 0 - 80°C Fühlerlänge: 125mm Dichtungsklasse: IP40


Wiedereinschaltung bei: mind. 15°K

Motorklappe

Тур	LS315-24	LSR315-24
Bezeichnung	LSA/LSF	LSFR/LSAR
Motortyp	NM24-F	AF-24
Drehzeit	75-150 s	öffnen 150 s schließen 16 s
Schutzart	IP42	IP42
Umgebungstemperatur	-2050 °C	-3050 °C

Es dürfen maximal 2 Stck. LSFR/LSAR-Klappen oder 4 Stck. LSA/LSF-Klappen angeschlossen werden.

Kassettenfilter Druckverlustkurven für F5 und F7VDI-Filter



Daten	Einheit	F5	F7VDI
Kassette h × b	mm	490 × 648	490 × 648
Dicke der Filterkassette	mm	96	96
Filterfläche	m ²	3,7	11,5
Filterklasse		F5	F7VDI
Ausscheidungsgrad nach EN 779	%	96	>99
Wirkungsgrad	%	45	85
Volumenstrom	m ³ /h	2200	2200
Anfangsdruckverlust	Pa	38	89
Empfohlener Enddruckverlust bei normalem	Pa	138	189
Volumenstrom			
Temperaturbeständig bis	°C	80	80

8.2 Elektro-Heizregister

Spannung pro Elektroheizstab: Daten $1 \times 230 \text{ V}$

Leistung pro Elektroheizstab: 1,2 kW

Spannungsversorgung zum Schaltkasten:


Sternschaltung $3 \times 400V + N$ Thermosicherung, TSA 70: 70°C Thermosicherung, TSA 90: 90°C Temperaturabweichung: ±5 K

Temperaturrückgang vor möglicher

Wiedereinschaltung: 15 K

Diagramm

Anhand des folgenden Diagramms läßt sich der Temperaturanstieg der Luft bei einer jeweiligen Luftmenge und Größe des Elektro-Heizregisters bestimmen.



Druckverlust über das

Bei voller Luftmenge 1800 m³/h:


HCE-Heizregister HCE 7,2 kW:

HCE 14,4 kW: 15 Pa

10 Pa

8.3 Kapazitätsdiagramme

Gerät mit FC-Motor



A: Druckverlustzulage mit F7-Filtern

Leistungskurve mit F5-Filtern

- - SFP-Kurve

---- Arbeitslinien


8.4 Ersatzteilliste und Bestellen von Ersatzteilen

Produktionsnummer Beim Bestellen von Ersatzteilen ist die Produktionsnummer anzugeben. Dadurch wird gewährleistet, daß korrekte Ersatzteile geliefert werden. Die Produktionsnummer geht aus der Vorderseite der mit dem Gerät mitgelieferten Anleitung sowie aus dem Typenschild hervor.

Ersatzteilliste

Für die VEX-Geräte werden folgende Teile als Ersatzteile geführt. Teile, die nicht aus der Liste hervorgehen, können durch Anfrage an EXHAUSTO hergestellt werden (für die Telefonnummer siehe bitte die Rückseite der Anleitung).

Ersatzteil	
1.	Zentrifugalrad.
2.	Motor.
3.	Satz Kugellager (komplett mit 2 Lagern und Zubehörteilen) für Motor- reparatur.
4.	Motorsteuerung.
5.	Stromversorgung.
6.	Automatik.
7.	Temperaturfühler (Reparatursatz für 1 Stück Fühler).
8.	Schwingungsdämpfer für Motoraufhängung.
9.	Bypaßklappenmotor.
10.	Displaymodul.
11.	HCE-Modul Master.
12.	HCE-Modul Slave.
13.	Filterwächter-Druckwächter.



EXHAUSTO A/S

Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.: +45 6566 1234 Fax: +45 6566 1110 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

EXHAUSTO GmbH

Am Ockenheimer Graben 40 D-55411 Bingen-Kempten Tel.: +49 6721 9178-112 Fax: +49 6721 9178-97 info@exhausto.de www.exhausto.de

EXHAUSTO NORGE A/S

Industriveien 25 N-2021 Skedsmokorset Tel.: +47 6387 0770 Fax: +47 6387 0771 post@exhausto.no www.exhausto.no

EXHAUSTO Ventilation Ltd.

Unit 1, Pelham Court Pelham Place Broadfield - Crawley West Sussex - RH11 9SH Tel. +44 (0) 1293 511555 Fax +44 (0) 1293 533888 info@exhausto-ventilation.co.uk www.exhausto-ventilation.co.uk

EXHAUSTO AB

Verkstadsgatan 13 S-542 33 Mariestad Tel.: +46 501 39 33 40 Fax: +46 501 39 33 41 info@exhausto.se www.exhausto.se

SCAN-PRO AG

Postfach 74 CH-8117 Fällanden Tel.: +41 43 355 34 00 Fax: +41 43 355 34 09 info@scanpro.ch www.scanpro.ch

EXHAUSTO Suomi

Nummiperkontie 21 FI-21250 Masku Tel.: +358 45 113 2628 Fax: +358 2 432 0013 info@exhausto-ventilation.fi www.exhausto-ventilation.com

INATHERM B.V.

Vijzelweg 10 NL-5145 NK Waalwijk Tel.: +31 416 317 830 Fax: +31 416 342 755 sales@inatherm.nl www.inatherm.nl

BM Vallá hf

Stórhöfda 23 IS-110 Reykjavik Tel.: +354 530 3400 Fax: +354 530 3401 bmvalla@bmvalla.is www.bmvalla.is

